FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT516004

Multímetro digital

6000 cuentas
Pantalla

hasta 600 V
Voltaje CC/CA

hasta 60 MΩ
Resistencia

hasta 10 MHz
Frecuencia

Multímetro digital Smart True RMS 6000 cuentas, 600 V

Voltaje y corriente hasta 600 V, con detección sin contacto y linterna



Multímetro digital Smart con pantalla True RMS de 6000 cuentas. Mide voltaje de CC y CA hasta 600 V, corriente en tres rangos (6000 µA, 60 mA y 600 mA), resistencia hasta 60 MΩ, capacitancia y frecuencia hasta 10 MHz.

Incluye detección de voltaje sin contacto, linterna, prueba de diodos, retención de datos, un indicador LED en el conector de entrada, indicación de batería baja y apagado automático. Usa 3 pilas AAA y se entrega en blíster doble.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA **True RMS 6000 cuentas**	CORRIENTE CC/CA **6000 µA / 60 mA / 600 mA**
VOLTAJE CC/CA **60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V**	RESISTENCIA **600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ**
CAPACITANCIA **6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF**	FRECUENCIA **10 Hz / 100 Hz / 1000 Hz / 10 kHz / 100 kHz / 1000 kHz / 10 MHz**
FUNCIONES INTELIGENTES **Sí**	DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO **Sí**
LINTERNA **Sí**	PRUEBA DE DIODOS **Sí**
RETENCIÓN DE DATOS **Sí**	INDICADOR LED DEL CONECTOR DE ENTRADA **Sí**

FICHA TÉCNICA

TMT516004

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA **Sí**	APAGADO AUTOMÁTICO **Sí**
PILAS **3 pilas LR03 (AAA)**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Blíster doble**	PESO NETO **0,36 kg**

INCLUYE

- 1 multímetro digital Smart
- 3 pilas AAA

USOS

- Diagnóstico eléctrico y electrónico
- Mediciones en taller, instalaciones y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Antes de medir resistencia, continuidad o capacitancia, desenergiza el circuito y descarga los condensadores.
- No superes el voltaje máximo del equipo ni lo uses en circuitos de una categoría mayor a la indicada.
- Conecta primero el cable negro (común) y después el rojo; al terminar, retira primero el rojo.
- Revisa los cables de prueba antes de usarlos y cámbialos si tienen el aislamiento dañado.
- Si el indicador de batería baja se enciende, cambia las pilas: con poca carga las lecturas pueden ser erróneas.