FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT5310002

Multímetro digital

6000 cuentas
Pantalla

hasta 1000 V
Voltaje CC

hasta 750 V
Voltaje CA

hasta 10 A
Corriente

Multímetro True RMS 6000 cuentas, rango manual, 1000 V

Con detección sin contacto, línea viva o neutra y ciclo de trabajo



Multímetro digital de rango manual con pantalla True RMS de 6000 cuentas. Mide voltaje de CC hasta 1000 V y de CA hasta 750 V, corriente hasta 10 A, resistencia hasta 60 MΩ, capacitancia, frecuencia hasta 10 MHz y ciclo de trabajo del 1 % al 95 %.

Trae detección de voltaje sin contacto, distinción de línea viva o neutra, prueba de diodos, máximo/mínimo con retención de datos, luz de fondo, linterna, indicación de batería baja y un indicador LED en el conector de entrada. Usa 3 pilas AAA y se entrega en blíster doble.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA **True RMS 6000 cuentas**	RANGO **Manual**
CORRIENTE CC/CA **6000 µA / 60 mA / 600 mA / 10 A**	VOLTAJE CC **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V**
VOLTAJE CA **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V**	RESISTENCIA **600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ**
CAPACITANCIA **10 nF / 100 nF / 1000 nF / 10 µF / 1000 µF / 10 mF / 100 mF**	FRECUENCIA **10 Hz / 100 Hz / 1000 Hz / 10 kHz / 100 kHz / 1000 kHz / 10 MHz**
CICLO DE TRABAJO **1 % a 95 %, ±(2,0 % + 3)**	DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO **Sí**

FICHA TÉCNICA

TMT5310002

DISTINCIÓN DE LÍNEA VIVA O NEUTRA **Sí**	PRUEBA DE DIODOS **Sí**
MÁXIMO/MÍNIMO Y RETENCIÓN DE DATOS **Sí**	LUZ DE FONDO **Sí**
LINTERNA **Sí**	INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA **Sí**
INDICADOR LED DEL CONECTOR DE ENTRADA **Sí**	PILAS **3 pilas LR03 (AAA)**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Blíster doble**
PESO NETO **0,53 kg**	

INCLUYE

- 1 multímetro digital de rango manual
- 3 pilas AAA

USOS

- Diagnóstico eléctrico y electrónico
- Mediciones en taller, instalaciones y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Antes de medir resistencia, continuidad o capacitancia, desenergiza el circuito y descarga los condensadores.
- No superes el voltaje máximo del equipo ni lo uses en circuitos de una categoría mayor a la indicada.
- Conecta primero el cable negro (común) y después el rojo; al terminar, retira primero el rojo.
- Revisa los cables de prueba antes de usarlos y cámbialos si tienen el aislamiento dañado.
- Si el indicador de batería baja se enciende, cambia las pilas: con poca carga las lecturas pueden ser erróneas.