FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT5310004

Multímetro digital

6000 cuentas
Pantalla

hasta 1000 V
Voltaje CC

hasta 750 V
Voltaje CA

-40 a 1000 °C
Temperatura

6 923736 765859

Multímetro True RMS 6000 cuentas, auto rango, 1000 V

Rango automático, temperatura, Lowz y aviso de alto voltaje



Multímetro digital de rango automático con pantalla True RMS de 6000 cuentas. Mide voltaje de CC hasta 1000 V y de CA hasta 750 V, corriente hasta 10 A, resistencia hasta 60 MΩ, capacitancia, frecuencia hasta 10 MHz, ciclo de trabajo y temperatura de -40 °C a 1000 °C.

Además de la detección de voltaje sin contacto y la distinción de línea viva o neutra, trae función Lowz, función de fase, prueba de continuidad, prueba de diodos, luz de fondo, linterna, aviso de alto voltaje y un indicador LED en el conector de entrada. Usa 3 pilas AAA y se entrega en caja de plástico.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA **True RMS 6000 cuentas**	RANGO **Automático**
CORRIENTE CC/CA **6000 µA / 60 mA / 600 mA / 10 A**	VOLTAJE CC **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V**
VOLTAJE CA **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V**	RESISTENCIA **600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ**
CAPACITANCIA **10 nF / 100 nF / 1000 nF / 10 µF / 1000 µF / 10 mF / 100 mF**	FRECUENCIA **10 Hz / 100 Hz / 1000 Hz / 10 kHz / 100 kHz / 1000 kHz / 10 MHz**
CICLO DE TRABAJO **1 % a 95 %, ±(3,0 % + 3)**	TEMPERATURA **-40,0 °C a 1000,0 °C (-40,0 °F a 1832,0 °F)**

FICHA TÉCNICA

TMT5310004

DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO **Sí**	DISTINCIÓN DE LÍNEA VIVA O NEUTRA **Sí**
LOWZ **Sí**	FUNCIÓN DE FASE **Sí**
PRUEBA DE CONTINUIDAD **Sí**	PRUEBA DE DIODOS **Sí**
RETENCIÓN DE DATOS **Sí**	LUZ DE FONDO **Sí**
LINTERNA **Sí**	AVISO DE ALTO VOLTAJE **Sí**
INDICADOR LED DEL CONECTOR DE ENTRADA **Sí**	INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA **Sí**
PILAS **3 pilas LR03 (AAA)**	PESO **1,29 kg**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de plástico**

INCLUYE

- 1 multímetro digital de rango automático
- 3 pilas AAA

USOS

- Diagnóstico eléctrico y electrónico
- Mediciones en taller, instalaciones y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Antes de medir resistencia, continuidad o capacitancia, desenergiza el circuito y descarga los condensadores.
- No superes el voltaje máximo del equipo ni lo uses en circuitos de una categoría mayor a la indicada.
- Conecta primero el cable negro (común) y después el rojo; al terminar, retira primero el rojo.
- Revisa los cables de prueba antes de usarlos y cámbialos si tienen el aislamiento dañado.
- Si el indicador de batería baja se enciende, cambia las pilas: con poca carga las lecturas pueden ser erróneas.