FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT7610001

Pinza amperimétrica (medidor de abrazadera)

6000 cuentas
Pantalla

60/600/1200 A
Corriente CA

1000 V
Voltaje CC máx.

-40 a 1000 °C
Temperatura

6 923736 765682

Pinza amperimétrica digital CA 1200 A, 6000 cuentas

Mide corriente CA, voltaje, resistencia, capacitancia y temperatura



Pinza amperimétrica digital TOTAL con pantalla de 6000 cuentas, para medir corriente alterna en tres rangos (60 A, 600 A y 1200 A) sin abrir el circuito. Además mide voltaje CC hasta 1000 V, voltaje CA hasta 750 V, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura de -40 a 1000 °C.

Trae retención de datos, función Lowz, filtro de paso bajo (LPF) para variadores de frecuencia, medición de corriente de arranque, función de fase y prueba de diodos. Avisa cuando la batería está baja, se apaga sola y funciona con 3 pilas AAA incluidas.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA **Color VA, 6000 cuentas (TRMS)**	CORRIENTE CA **60 A / 600 A / 1200 A**
VOLTAJE CC **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V**	VOLTAJE CA **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V**
RESISTENCIA **600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ**	CAPACITANCIA **60,00 nF a 60,00 mF (7 rangos)**
FRECUENCIA **10 Hz a 10 MHz (7 rangos)**	TEMPERATURA **-40,0 a 1000,0 °C (-40,0 a 1832,0 °F)**

FICHA TÉCNICA

TMT7610001

FUNCIONES **Retención de datos, Lowz, LPF (VFD), corriente de arranque, función de fase, prueba de diodos**	AVISOS **Indicador de batería baja y apagado automático**
ALIMENTACIÓN **3 pilas LR03 (AAA)**	PESO **1,55 kg**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de plástico**

INCLUYE

- 1 pinza amperimétrica
- 3 pilas LR03 (AAA)
- Caja de plástico

USOS

- Revisar consumo de motores y circuitos eléctricos en corriente alterna
- Mantenimiento eléctrico industrial y de tableros
- Medir voltaje, resistencia, capacitancia y continuidad al diagnosticar fallas

RECOMENDACIONES

- Antes de medir, selecciona la función y el rango correctos y no superes los valores máximos del equipo.
- Abraza un solo conductor a la vez; si abrazas fase y neutro juntos, la lectura sale en cero.
- Revisa que las puntas y la carcasa estén en buen estado antes de usarlo en circuitos energizados.
- No midas resistencia ni capacitancia en circuitos con tensión: desenergiza y descarga primero.
- Cambia las pilas cuando aparezca el indicador de batería baja.