FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**TMT7610002**

Pinza amperimétrica (medidor de abrazadera)

**6000 cuentas**
Pantalla

**60/600/1200 A**
Corriente CA/CC

**1000 V**
Voltaje CC máx.

**-40 a 1000 °C**
Temperatura

6 923736 766429

# Pinza amperimétrica digital CA/CC 1200 A, 6000 cuentas

Mide corriente CA y CC, voltaje, resistencia, capacitancia y temperatura




Pinza voltiamperimétrica digital TOTAL con pantalla de 6000 cuentas que mide corriente tanto alterna como continua (60 A, 600 A y 1200 A) sin abrir el circuito. También mide voltaje CC hasta 1000 V, voltaje CA hasta 750 V, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura de -40 a 1000 °C.

Incluye retención de datos, función Lowz, filtro de paso bajo (LPF) para variadores de frecuencia, corriente de arranque, función de fase y prueba de diodos. Avisa batería baja, se apaga sola y usa 3 pilas AAA incluidas.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| PANTALLA<br>**Color VA, 6000 cuentas (TRMS)** | CORRIENTE CC/CA<br>**60 A / 600 A / 1200 A** |
| VOLTAJE CC<br>**600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V** | VOLTAJE CA<br>**600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V** |
| RESISTENCIA<br>**600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ** | CAPACITANCIA<br>**60,00 nF a 60,00 mF (7 rangos)** |
| FRECUENCIA<br>**10 Hz a 10 MHz (7 rangos)** | TEMPERATURA<br>**-40,0 a 1000,0 °C (-40,0 a 1832,0 °F)** |
| FUNCIONES<br>**Retención de datos, Lowz, LPF (VFD), corriente de arranque, función de fase, prueba de diodos** | AVISOS<br>**Indicador de batería baja y apagado automático** |

FICHA TÉCNICA

# TMT7610002

| | |
|---|---|
| ALIMENTACIÓN<br>**3 pilas LR03 (AAA)** | PESO<br>**1,55 kg** |
| GARANTÍA<br>**1 año** | EMPAQUE<br>**Caja de plástico** |

## INCLUYE

- 1 pinza amperimétrica
- 3 pilas LR03 (AAA)
- Caja de plástico

## USOS

- Revisar consumo de motores, baterías y circuitos en corriente alterna y continua
- Mantenimiento eléctrico industrial y de tableros
- Medir voltaje, resistencia, capacitancia y continuidad al diagnosticar fallas

## RECOMENDACIONES

- Antes de medir, selecciona la función y el rango correctos y no superes los valores máximos del equipo.
- Abraza un solo conductor a la vez; si abrazas fase y neutro juntos, la lectura sale en cero.
- Revisa que las puntas y la carcasa estén en buen estado antes de usarlo en circuitos energizados.
- No midas resistencia ni capacitancia en circuitos con tensión: desenergiza y descarga primero.
- Cambia las pilas cuando aparezca el indicador de batería baja.