FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT762002

Pinza amperimétrica (medidor de abrazadera)

4000 cuentas
Pantalla

4/40/400 A
Corriente CA/CC

600 V
Voltaje CC/CA máx.

Linterna y NCV
Extras

6 923736 767662

Pinza amperimétrica digital CA/CC 400 A, 4000 cuentas

Corriente CA/CC, voltaje, resistencia, con linterna y detección sin contacto



Pinza voltiamperimétrica digital TOTAL con pantalla de 4000 cuentas que mide corriente alterna y continua en tres rangos (4 A, 40 A y 400 A) sin abrir el circuito. También mide voltaje CC/CA hasta 600 V, resistencia hasta 40 MΩ y capacitancia hasta 4 mF.

Suma linterna para ver en zonas oscuras, detección de voltaje sin contacto (NCV), retención de datos y prueba de diodos. Avisa batería baja, se apaga sola y usa 2 pilas AAA incluidas; viene en doble blíster.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA **4000 cuentas (TRMS)**	CORRIENTE CC/CA **4 A / 40 A / 400 A**
VOLTAJE CC/CA **400 mV / 4 V / 40 V / 600 V**	RESISTENCIA **400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ**
CAPACITANCIA **4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4 mF**	FUNCIONES **Retención de datos, linterna, detección de voltaje sin contacto (NCV), prueba de diodos**
AVISOS **Indicador de batería baja y apagado automático**	ALIMENTACIÓN **2 pilas LR03 (AAA)**
PESO **0,78 kg**	GARANTÍA **1 año**

FICHA TÉCNICA

TMT762002

EMPAQUE

Doble blíster

INCLUYE

- 1 pinza amperimétrica
- 2 pilas LR03 (AAA)

USOS

- Revisar consumo de motores, baterías y circuitos en corriente alterna y continua
- Mantenimiento eléctrico residencial y de taller
- Comprobar presencia de voltaje sin tocar el conductor y diagnosticar fallas

RECOMENDACIONES

- Antes de medir, selecciona la función y el rango correctos y no superes los valores máximos del equipo.
- Abraza un solo conductor a la vez; si abrazas fase y neutro juntos, la lectura sale en cero.
- El detector sin contacto es solo una guía: confirma con la medición antes de tocar un cable.
- No midas resistencia ni capacitancia en circuitos con tensión: desenergiza y descarga primero.
- Cambia las pilas cuando aparezca el indicador de batería baja.