TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT766001

Pinza amperimétrica (medidor de abrazadera)

4000 cuentas
Pantalla

600 A
Corriente CA máx.

600 V
Voltaje CC/CA máx.

4 MHz
Frecuencia máx.

6 923736 766016

Pinza amperimétrica digital CA 600 A, 4000 cuentas

Corriente CA, voltaje, resistencia, frecuencia, con linterna y NCV



Pinza amperimétrica digital TOTAL con pantalla de 4000 cuentas para medir corriente alterna hasta 600 A (rangos de 4 A, 40 A y 600 A) sin abrir el circuito. Mide además voltaje CC/CA hasta 600 V, resistencia hasta 40 MΩ, capacitancia hasta 40 mF y frecuencia hasta 4 MHz.

Incluye linterna, función Lowz, detección de voltaje sin contacto (NCV), retención de datos y prueba de diodos. Avisa batería baja, se apaga sola y usa 3 pilas AAA incluidas; viene en doble blíster.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA **4000 cuentas (TRMS)**	CORRIENTE CA **4,000 A / 40,00 A / 600,0 A**
VOLTAJE CC/CA **4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 600 V**	RESISTENCIA **400,0 Ω a 40,00 MΩ (6 rangos)**
CAPACITANCIA **40,00 nF a 40,00 mF (7 rangos)**	FRECUENCIA **40,00 Hz a 4,000 MHz (6 rangos)**
FUNCIONES **Retención de datos, linterna, Lowz, detección de voltaje sin contacto (NCV), prueba de diodos**	AVISOS **Indicador de batería baja y apagado automático**
ALIMENTACIÓN **3 pilas LR03 (AAA)**	PESO **0,78 kg**

FICHA TÉCNICA

TMT766001

GARANTÍA
1 año

EMPAQUE
Doble blíster

INCLUYE

- 1 pinza amperimétrica
- 3 pilas LR03 (AAA)

USOS

- Revisar consumo de motores y circuitos eléctricos en corriente alterna
- Mantenimiento eléctrico residencial y de taller
- Comprobar presencia de voltaje sin tocar el conductor y medir frecuencia, resistencia y capacitancia

RECOMENDACIONES

- Antes de medir, selecciona la función y el rango correctos y no superes los valores máximos del equipo.
- Abraza un solo conductor a la vez; si abrazas fase y neutro juntos, la lectura sale en cero.
- El detector sin contacto es solo una guía: confirma con la medición antes de tocar un cable.
- No midas resistencia ni capacitancia en circuitos con tensión: desenergiza y descarga primero.
- Cambia las pilas cuando aparezca el indicador de batería baja.