FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT766002

Pinza amperimétrica (medidor de abrazadera)

6000 cuentas
Pantalla

60/600 A
Corriente CA/CC

600 V
Voltaje CC/CA máx.

-40 a 1000 °C
Temperatura

6 923736 769055

Pinza amperimétrica digital CA/CC 600 A, 6000 cuentas

Corriente CA y CC, voltaje, capacitancia, frecuencia y temperatura



Pinza voltiamperimétrica digital TOTAL con pantalla de 6000 cuentas que mide corriente alterna y continua en dos rangos (60 A y 600 A) sin abrir el circuito. También mide voltaje CC/CA hasta 600 V, resistencia hasta 60 MΩ, capacitancia, frecuencia hasta 10 MHz y temperatura de -40 a 1000 °C.

Trae retención de datos, función Lowz, filtro de paso bajo (LPF) para variadores de frecuencia, corriente de arranque, función de fase y prueba de diodos. Avisa batería baja, se apaga sola y usa 3 pilas AAA incluidas; viene en caja de plástico.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA **6000 cuentas (TRMS)**	CORRIENTE CC/CA **60 A / 600 A**
VOLTAJE CC/CA **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V**	RESISTENCIA **600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ**
CAPACITANCIA **10 nF / 100 nF / 1000 nF / 10 µF / 1000 µF / 10 mF / 100 mF**	FRECUENCIA **10 Hz a 10 MHz (7 rangos)**
TEMPERATURA **-40,0 a 1000,0 °C (-40,0 a 1832,0 °F)**	FUNCIONES **Retención de datos, Lowz, LPF (VFD), corriente de arranque, función de fase, prueba de diodos**

FICHA TÉCNICA

TMT766002

AVISOS **Indicador de batería baja y apagado automático**	ALIMENTACIÓN **3 pilas LR03 (AAA)**
PESO **1,55 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Caja de plástico**	

INCLUYE

- 1 pinza amperimétrica
- 3 pilas LR03 (AAA)
- Caja de plástico

USOS

- Revisar consumo de motores, baterías y circuitos en corriente alterna y continua
- Mantenimiento eléctrico industrial y de tableros
- Medir voltaje, frecuencia, capacitancia y temperatura al diagnosticar fallas

RECOMENDACIONES

- Antes de medir, selecciona la función y el rango correctos y no superes los valores máximos del equipo.
- Abraza un solo conductor a la vez; si abrazas fase y neutro juntos, la lectura sale en cero.
- Revisa que las puntas y la carcasa estén en buen estado antes de usarlo en circuitos energizados.
- No midas resistencia ni capacitancia en circuitos con tensión: desenergiza y descarga primero.
- Cambia las pilas cuando aparezca el indicador de batería baja.