FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTGSLI201262

Motosierra inalámbrica

20 V
Voltaje

12 pulg (30 cm)
Barra

10 m/s
Velocidad de cadena

2 de 4,0 Ah
Baterías

Motosierra inalámbrica 20V, barra de 12 pulg

Motor sin escobillas, cadena a 10 m/s, con 2 baterías de 4,0 Ah y cargador



Motosierra inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y barra de 12 pulg (30 cm). La cadena avanza a 10 m/s, tiene paso de 3/8 pulg, 45 eslabones y calibre de 0,043 pulg.

Cuenta con freno rápido de cadena y lubricación automática. Se entrega con 2 baterías de 4,0 Ah (TFBLI20021) y cargador (UTFCLI20411), además de cadena y barra de 12 pulg.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	TIPO DE MOTOR **Sin escobillas**
LARGO DE BARRA **12 pulg (30 cm)**	VELOCIDAD DE CADENA **10 m/s**
PASO DE CADENA **3/8 pulg**	ESLABONES DE LA CADENA **45**
CALIBRE **0,043 pulg**	FRENO DE CADENA **Rápido**
LUBRICACIÓN **Automática**	BATERÍAS INCLUIDAS **2 de 4,0 Ah (TFBLI20021)**
CARGADOR INCLUIDO **UTFCLI20411, entrada 110-120 V, 50/60 Hz**	PESO **5,95 kg**

FICHA TÉCNICA

UTGSLI201262

COLOR	GARANTÍA
Turquesa	1 año

EMPAQUE
Caja a color

INCLUYE

- 1 motosierra inalámbrica
- 1 cadena de 12 pulg
- 1 barra de 12 pulg
- 2 baterías de 4,0 Ah (TFBLI20021)
- 1 cargador (UTFCLI20411)

USOS

- Poda de árboles y ramas
- Corte de leña
- Trabajos de jardinería y fincas donde no hay toma de corriente

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, guantes, protección auditiva y calzado cerrado; trabaja con las dos manos y con buen apoyo.
- Revisa la tensión de la cadena y que haya aceite antes de empezar.
- Retira la batería antes de cambiar la cadena, la barra o hacer ajustes.
- Mantén a otras personas y animales lejos de la zona de corte.
- No cortes sobre la cabeza ni con la punta de la barra: puede producir rebote.