UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2152

Inflador de llantas con manómetro digital

Digital LCD
Medidor

kg/cm²
Unidad en pantalla

De pinza
Boquilla

Conector rápido
Entrada

Pistola de aire con medidor digital

Para inflar llantas y medir la presión en la misma operación



Pistola neumática para inflar llantas desde un compresor. Tiene un manómetro digital con pantalla iluminada que muestra la presión mientras inflas, una manguera de caucho y una boquilla de pinza que se engancha a la válvula de la llanta.

Se conecta al compresor por un conector rápido macho en la base del mango y se acciona con un gatillo metálico, así que inflas y lees la presión sin cambiar de herramienta.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2152**
ÍTEM **19644**	MEDIDOR **Digital, pantalla LCD con luz de fondo**
UNIDAD MOSTRADA EN PANTALLA **kg/cm2**	MANGUERA **Caucho, con terminales metálicos**
BOQUILLA **De pinza (clip) para válvula de llanta**	ENTRADA DE AIRE **Conector rápido macho en la base del mango**
ACCIONAMIENTO **Gatillo metálico**	CUERPO **Mango negro con gancho para colgar**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2152

INCLUYE

- Pistola con manómetro digital
- Manguera con boquilla de pinza

USOS

- Inflar llantas desde un compresor, con la presión a la vista
- Revisar la presión de las llantas en talleres, montallantas y estaciones de servicio
- Ajustar la presión a la que indica el fabricante del vehículo

RECOMENDACIONES

- Revisa la presión con la llanta fría para que la lectura sea comparable con la recomendada por el fabricante del vehículo.
- Infla por tramos cortos y mira la lectura entre cada uno; no superes la presión máxima marcada en el costado de la llanta.
- Ajusta bien la pinza sobre la válvula antes de apretar el gatillo para que no se escape el aire.
- Desconecta la pistola del compresor al terminar y guárdala colgada, sin doblar la manguera.
- Cambia las pilas del medidor cuando la pantalla se vea débil, y no lo mojes.