FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2281

Desagüe de lavamanos con tapón push

Push clic-clac
Sistema

Cromada
Tapa

Plástico blanco
Cuerpo

Desagüe push automático para lavamanos, cromado

Para abrir y cerrar el desagüe del lavamanos con solo presionar la tapa



Desagüe para lavamanos con tapa tipo push (clic-clac): se presiona la tapa para cerrar el desagüe y se vuelve a presionar para abrirlo. La tapa es cromada.

Trae un tubo corto de salida en plástico blanco, tuerca de ajuste y arandelas para fijarlo al lavamanos por debajo.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2281**
ÍTEM **20813**	SISTEMA **Push (clic-clac)**
ACABADO DE LA TAPA **Cromado**	CUERPO Y TUBO DE SALIDA **Plástico blanco**
FIJACIÓN **Tuerca de ajuste y arandelas**	

INCLUYE

- Desagüe push con tapa cromada
- Tuerca de ajuste y arandelas (se ven en la foto)

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2281

USOS

- Lavamanos de baño
- Remodelaciones y cambio de desagüe

RECOMENDACIONES

- Fija el desagüe desde abajo con la tuerca y verifica que la arandela selle contra el lavamanos.
- Antes de dejarlo instalado, prueba abrir y cerrar con la tapa y revisa que no gotee.
- Limpia la tapa cromada con un paño suave, sin abrasivos.