FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

V7-001

Pulsador de timbre

Pulsador timbre
Tipo

Terra
Serie

Blanco
Color

Switche timbre terra blanca

Para accionar el timbre de la casa o el local



Pulsador (switche) para timbre de la serie Terra, en color blanco. Se usa para accionar el timbre de una vivienda, oficina o local.

El frente es una tecla rectangular lisa con una campana grabada y tres marcas azules en el costado, como se ve en la foto oficial.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **V7-001**
ÍTEM **22110**	TIPO **Pulsador de timbre**
SERIE **Terra**	COLOR **Blanco**
FRENTE **Tecla rectangular con ícono de campana**	

USOS

- Accionar un timbre o campana en puertas de viviendas, oficinas y locales

RECOMENDACIONES

- Desconecta la energía del circuito antes de instalarlo o cambiarlo
- La instalación eléctrica debe hacerla una persona calificada