UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

V8-001

Pulsador de timbre

Pulsador timbre
Tipo

Terra
Serie

Gris
Color

6 937020 753125

Switche timbre terra gris

Para accionar el timbre de la casa o el local



Pulsador (switche) para timbre de la serie Terra, en color gris. Se usa para accionar el timbre de una vivienda, oficina o local.

El frente es una tecla rectangular lisa con una campana grabada y tres marcas azules en el costado, como se ve en la foto oficial.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **V8-001**
ÍTEM **22120**	TIPO **Pulsador de timbre**
SERIE **Terra**	COLOR **Gris**
FRENTE **Tecla rectangular con ícono de campana**	

USOS

- Accionar un timbre o campana en puertas de viviendas, oficinas y locales

RECOMENDACIONES

- Desconecta la energía del circuito antes de instalarlo o cambiarlo
- La instalación eléctrica debe hacerla una persona calificada