

Instrukcja montażu PREKS 34

1. Włożyć do nakrętek mimośrodowych uszczelki gumowe,
2. Nakręcić nakrętki na mimośrodory ręcznie,
3. Włożyć do nakrętek przy baterii uszczelki gumowe,
4. Nakręcić obydwie nakrętki od baterii ręcznie równomiernie i wypoziomować,
5. Po prawidłowym ustawieniu dokręcić z wyczuciem /lekko/ wszystkie cztery nakrętki kluczem plastikowym lub metalowym z nakładkami z tworzywa żeby nie uszkodzić powierzchni chromowanych,

UWAGA

1. Nie nakręcać nakrętek pojedynczo gdyż prowadzi to zwichrowania baterii,
2. Mimośrodory powinny być równoległe gdyż w przeciwnym razie bateria będzie zwichrowana,
3. Do dokręcenia nakrętek używać klucza z tworzywa,
4. Przy stosowaniu uszczelkę gumowych nie jest konieczne siłowe dokręcanie nakrętek.

Nie przestrzeganie tych zasad prowadzi do przecieków i zniszczenia połączeń gwintowych.