



Słońce zachodzi
kiedy chcesz...

INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY ROLOWANEJ POD OKNEM DACHOWYM

- I. Przytwierdzić prowadnice do sufitu (rodzaj kołków, śrub dobrać w zależności od podłoża) w zestawie dołączone są śruby montażowe do drewna/stelażu pod płytę kartonowo-gipsową.
- II. Wystające z kasety plastikowe miecze wsunąć w odpowiednie rowki w prowadnicy.
- III. Za pomocą dołączonych wkrętów skręcić prowadnicę oraz miecz kasety.
- IV. Założyć zaślepki na otwory w prowadnicach.