

Instrukcja montażu konsoli loftowej (2 nogi + 2 blaty)

Zawartość zestawu:

- 2 × metalowa noga z poprzeczką
- 1 × blat górny
- 1 × blat dolny (półka)
- Zestaw wkrętów do drewna - długość dołączonych wkrętów do drewna została dobrana w taki sposób, aby główka wkrętu całkowicie chowała się w profilu stalowym i zatrzymywała na jego zewnętrznej ścianie. W związku z tym dolny otwór w profilu jest celowo wykonany o większej średnicy – zapewnia estetyczne wykończenie.



Narzędzia potrzebne do montażu:

- Wkrętarka lub śrubokręt krzyżakowy

Krok 1: Przygotowanie elementów

Rozłóż wszystkie elementy na płaskiej powierzchni. Upewnij się, że masz komplet wkrętów i że powierzchnia blatów jest nieuszkodzona.

Krok 2: Montaż nóg do górnego blatu

1. Ustaw górny blat **na podłodze lub równej powierzchni**
2. Przyłóż obie nogi do bocznych krawędzi blatu (tak, aby tworzyły ramę w kształcie litery „U”).
3. Wyrównaj nogi względem krawędzi blatu
4. Przymocuj nogi do blatu za pomocą wkrętów

Wskazówka: blaty nie są nawiercone – nie ma takiej potrzeby !!!

Krok 3: Montaż dolnej półki

1. Przyłóż blat dolnej półki od spodu
2. Wyrównaj półkę symetrycznie względem obu nóg.
3. Przymocuj półkę wkrętami od góry, wkręcając bezpośrednio w płytę

Krok 4: Finalna kontrola

- Odwróć całość tak, aby mebel stał na nogach.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są stabilnie przymocowane.
- Ustaw mebel na równej powierzchni i sprawdź, czy się nie chwieje.

Gotowe!

**Twoja konsola jest gotowa do użytku. Idealnie sprawdzi się w przedpokoju, salonie lub biurze.
Dziękujemy za zakup !**