

Instrukcja montażu kranika ze stali nierdzewnej

- Zamontuj metalowy pierścień i uszczelkę gumową na gwint kranika od zewnętrznej strony. (Będą one przylegać do ścianki pojemnika od zewnątrz.)
- Włóż kranik do otworu w beczułce lub słoju od zewnątrz.
- Od wewnątrz beczutki lub słoja załóż drugą uszczelkę gumową oraz metalowy pierścień.
- Dokręć nakrętkę od środka (zapobiegającą blokowaniu), tak aby całość była dobrze uszczelniona.

