



HOUSE OF FORM
LUXURY BATH ACCESSORIES

Instrukcja montażu półki House Of Form

Zawartość zestawu:

- 1× półka stalowa
- 2× kołek rozporowy Ø6 mm
- 2× wkręt stalowy
- 2× zaślepka maskująca w kolorze półki

Krok 1: Przygotowanie miejsca

- Wybierz gładką, czystą powierzchnię ściany (np. płytki, beton, płyta g-k z wzmocnieniem).
- Upewnij się, że nie ma przewodów ani rur w miejscu wiercenia.

Krok 2: Oznaczn otwory

- Przyłóż półkę do ściany na docelowej wysokości.
 - Zaznacz miejsca wiercenia przez fabryczne otwory montażowe (Ø6 mm).
-



Krok 3: Wiercenie

- Użyj wiertła Ø6 mm odpowiedniego do rodzaju podłoża.
 - Włóż kołki rozporowe do otworów.
-



Krok 4: Montaż półki

- Przykręć półkę do ściany za pomocą dołączonych wkrętów, przekładając każdy wkręt przez kołnierz zaślepki, a następnie przez otwór w półce.
 - Sprawdź stabilność montażu.
-



Krok 5: Wykończenie

- Załóż zaślepki maskujące w kolorze półki.
 - Gotowe – półka jest gotowa do użytku.
-



Ważne:

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia: **15 kg**.
 - Nie używaj agresywnych detergentów do czyszczenia.
 - Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z instrukcją.
-



Kontakt:

House Of Form

E-mail: kontakt@houseofform.eu

Gwarant: Sanbud Sp. z o.o.