

Uwaga: Jeśli nie wykonasz tych czynności, nie da się prawidłowo wyciągnąć pokrowców na buty.

1. Nie należy zdejmować złotej końcówki z haków pokrowców na buty
2. Włóż haczyki z przeciwległych stron całkowicie do szyny, aż usłyszysz kliknięcie
3. Włóż pozostałe haki całkowicie do szyny, aż usłyszysz kliknięcie.
4. Pomiędzy pierwszym i drugim haczykiem musi znajdować się odstęp 1 mm, aby móc wyjąć worek.
5. Usuń złote sznurowadła z haczyków pokrowców na buty
6. Dozownik jest teraz gotowy do użycia

Beper, choose Better!