



DECOMEISTER

INSTRUKCJA MONTAŻU FOLII DO PRZYCIEMNIANIA SZYB ORAZ LUSTRA WENECKIEGO

Wolisz zobaczyć przykład?

Użyj poniższego linku i zobacz nasz film instruktażowy:



<https://bit.ly/3uL3zx5>

Niezbędne narzędzia

- › rakla gumowa - używana z dużą ilością płynu montażowego
- › butelka z atomizerem
- › nożyk
- › sucha i miękka ścieraczka, nie gubiąca nitek



Zastosowanie:

do montażu w oknach;

montując folię w samochodzie zadbaj o to, aby auto przynajmniej 2 tygodnie nie stało na mrozie.

Przygotowanie płynu montażowego:

w butelce z atomizerem (np. po płynie do mycia szyb) wymieszaj 0,6 l wody z 10 ml płynu do mycia naczyń (płyn do mycia naczyń/woda 1:60), płyn ten posłuży do mycia okna oraz montażu folii.

Przygotowanie szyby:

- opryskaj powierzchnię szyby wcześniej przygotowanym płynem,
- umyj dokładnie szybę i ramę, szybę dodatkowo wyczyść szpachelką z żyletką,
- brudną wodę ściągaj z góry w dół gumową raklą, a następnie wytrzyj ściereczką do sucha, czynność powtarzamy.

Folia ochronna – przycinanie:

- docinamy folie na potrzebny wymiar, pamiętając o zapasie minimum 1cm z każdej strony,
- przy montażu przez jedną osobę spryskujemy obficie szybę i przyklejamy folię na odwrotną stronę (przeźroczysta folia ochronna skierowana jest przodem do nas), aby łatwo znaleźć z której strony znajduje się folia ochronna wystarczy na krawędzi folii przykleić z obydwóch stron po kawałku taśmy klejącej, a następnie delikatnie rozciągnąć,
- zmocz palce płynem montażowym (nie dotykaj kleju suchymi rękami), zdejmując przeźroczystą folię ochronną jednocześnie obficie spryskując folię płynem montażowym,
- jeżeli montują dwie osoby, to jedna trzyma, a druga zdejmuje folie ochronną jednocześnie obficie spryskując folię płynem montażowym.

Pozycjonowanie na szybie:

- zdejmij folię z okna, spryskaj intensywnie szybę i nałóż rozpostartą folię (stroną klejącą) centralnie na oknie tak, aby nadmiar folii przystawał z wszystkich stron jednakowo,
- uważaj aby nie zrobić zgnieceń lub fałd,
- następnie spryskujemy całość płynem montażowym i rozpoczynamy wygładzanie,
- wygładzamy od środka w kierunkach zewnętrznych, (górną połowę horyzontalnie w lewo i prawo a dolną połowę w dół) pamiętając o wielokrotnym spryskiwaniu folii aby nie dopuścić do jej porysowania,
- jeżeli zauważysz między folią a szybą brud, oderwij delikatnie folię jednocześnie spryskując intensywnie płynem montażowym, po czym ostrożnie usuwamy brud i powtarzamy czynność wygładzania,
- odcinamy nadmiar przystającej folii, tak aby pozostała szczelina (0,5-1mm) między folią a uszczelką,
- spryskujemy obrzeża folii płynem i wyciskamy jego nadmiar za pomocą rakli,
- wypływający płyn odsączamy np. za pomocą ręczników kuchennych nie pozostawiających nitek.

WAŻNE!

Podczas montażu nie wolno dopuścić do załamania, gdyż pozostaną one widoczne, jeżeli nakładasz folię podczas upału, to pracuj szybko i używaj więcej płynu montażowego.

Montaż na dużych powierzchniach:

Montując kilka pasków na jednej szybie kleimy je na styk, znajdź miejsce, w którym łącze będzie najmniej widoczne, kleimy do siebie dwa maszynowo (oryginalnie) ucięte boki.

Po instalacji:

- pełne utwardzenie kleju następuje po około czterech tygodniach (w zależności od pogody),
- pęcherzyki wodne (do około 2-3cm) znikną po kilku tygodniach,
- pęcherzyki te powstają jeżeli podczas wyciskania płynu montażowego używamy zbyt słabego docisku.

