

Instrukcja montażu rolety dzień i noc z prowadnicami

Po rozpakowaniu roleta jest gotowana do montażu. Proszę zdjąć osłony boczne z obudowy rolety (zdj.1).

- Można oderwać taśmę przytrzymującą materiał. Dla ułatwienia montażu proszę nie rozwijać rolki z tkaniną.

- Roletę można wstępnie przykleić taśmami samoprzylepnymi umieszczonymi na bokach obudowy, co ułatwi montaż za pomocą wkrętów. W tym celu zdejmujemy zabezpieczenie taśm samoprzylepnych z tyłu kasety (zdj.2) i przyklejamy obudowę do listwy przyszybowej, tak, aby góra kasety wyszła w miejscu łączenia listwy przyszybowej z ramą okna (zdj.3).

UWAGA nie montujemy rolet na ramie okna, tak jak w niektórych rozwiązaniach u konkurencji.

Jeżeli umieszczone z tyłu kasety wypustki po przyłożeniu obudowy do listew przyszybowych będą przeszkadzały należy je obciąć nożykiem (zdj.4)

Przy montażu za pomocą wkrętów nie uszkodzimy ramy okna, ponieważ roletki przykręcamy jedynie do listwy przyszybowej.

- Wprowadzamy wkręty w otwory i przykręcamy obudowę do listwy przyszybowej (zdj.5). Zakładamy osłony boczne (zdj.6).

- Teraz można przetestować rozwijanie i zwijanie materiału roletki. - Następnie przyklejamy płaskie prowadnice - maskownice do listew przyszybowych (zdj.7).

Jeżeli prowadnice pcv są za długie, można je skrócić nożyczkami (zdj.8).

- Na łańcuszek zakładamy ograniczniki w celu ustalenia pozycji maksymalnego rozwinięcia i zwinięcia rolety (zdj.9).

- Rozpinamy łącznik łańcuszka i zakładamy obciążnik. Jeżeli łańcuszek jest za długi można go skrócić nożyczkami. Spinamy łańcuszek łącznikiem (zdj.10).

- Jeżeli po rozwinięciu tkaniny na całą wysokość szyby, pasy nie będą zachodzić na siebie (zdj.11), trzeba zdjąć osłony boczne i wyregulować położenie pasów pokrętką regulacyjną (zdj.12).

- GOTOWE.

Pomoc techniczna:

600 23 43 44; 502 77 40 30; 505 25 11 45

