
INSTRUKCJA KOPIOWANIA (UCZENIE PILOT OD PILOTA) NICE SMILO, FLOR, INIT, FLOR-s, ONE

Proces kopiowania należy przeprowadzić stojąc w zasięgu radioodbiornika bramy (2-3 metry)

1. Na **nowym** pilocie wciskamy i przytrzymujemy przez 8 sekund dowolny przycisk po czym go zwalniamy (radioodbiornik zostaje wprowadzony w tryb programowania).
2. Na **starym** pilocie naciskamy 3 x po 1 sekundzie dowolny przycisk. Jeśli na tym etapie brama zacznie reagować należy przerwać procedurę, odczekać od 15 do 20 sekund i rozpocząć ją na nowo.
3. Na **nowym** pilocie wciskamy 1 x na 1 sekundę dowolny przycisk (potwierdzamy fakt zaprogramowania).

1 X 8 SEKUND



nowy pilot

3 X 1 SEKUNDA



stary pilot

1 X 1 SEKUNDA



nowy pilot

** zdjęcie poglądowe na przykładzie pilotów SMILO*

Kopiowanie pilota odbywa się 1:1. Pilot będzie miał zaprogramowane te same bramy na tych samych przyciskach co stary nadajnik.

Jeśli masz kilka bram może się okazać, że pilot nie zapamięta się równocześnie do wszystkich. Wówczas należy powtórzyć procedurę będąc przy napędzie, do którego pilot nie został automatycznie zaprogramowany.

INSTRUKCJA WPISYWANIA PILOTA BEZPOŚREDNIO DO RADIOODBIORNIKA NICE SMILO, FLOR, INIT, FLOR-s, ONE

1. Wciskamy jeden raz (szybki klik) przycisk na odbiorniku. Dioda LED zaczyna migać w cyklu 1 błysk, przerwa, 1 błysk, przerwa itd. Pojedynczy błysk oznacza, że pilot będzie przypisany do pierwszego kanału odbiornika.
2. Wciskamy i przytrzymujemy przez 5-6 sekund przycisk pilota, który chcemy używać.
3. Radioodbiornik powinien potwierdzić trzema mignięciami diody przyjęcie kodu.

Przyciski programowania w radioodbiornikach Nice :



Pilot jest zaprogramowany, ale odbiornik dalej pozostaje w trybie uczenia. Możemy teraz dodać kolejne piloty poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 5-6 sekund przycisku na kolejnym pilocie. Jeśli nie mamy więcej pilotów należy odczekać ok. 10-15 sekund aż dioda przestanie migać. Wówczas tryb programowania odbiornika zostanie wyłączony automatycznie.

Jeśli pilot ma być zaprogramowany na innym wyjściu (kanale) radioodbiornika na początku programowania wciśnij szybko tyle razy przycisk na odbiorniku, aby liczba kliknięć odpowiadała numerowi wyjścia, np. programowanie 2 kanału będzie wyglądało następująco:

Wpisywanie pilota do odbiornika (drugi kanał):

1. Wciśnij szybko 2 razy (2 x szybki klik) przycisk na odbiorniku. Dioda LED zaczyna migać w cyklu 2 błyski, przerwa, 2 błyski, przerwa itd. Liczba szybkich mignięć diody informuje do którego kanału przypisany będzie przycisk pilota.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5-6 sekund przycisk pilota, którym chcesz używać danego urządzenia.
3. Radioodbiornik powinien potwierdzić trzema mignięciami diody przyjęcie kodu.