

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szablon do wiercenia otworów montażowych pod zawieszki Camar 801 i Camar 807

1. Opis produktu

Szablon służy do precyzyjnego wiercenia otworów montażowych pod zawieszki Camar 801 i Camar 807. Wykonany metodą druku 3D (FDM) z filamentu PLA oraz wyposażony w metalowe tuleje, które zapobiegają jego uszkodzeniu podczas wiercenia.

Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary:** 114 x 92 x 12 mm
- **Waga:** 200 g
- **Materiał:** PLA, metalowe tuleje
- **Zastosowanie:** Profesjonaliści i majsterkowicze
- **Wymagane narzędzia:** wiertło Ø10 mm, wkręty lub ścisk stolarski
- **Oznaczenia:** Wymiary pozycjonujące

2. Sposób użytkowania

1. Umieść szablon w wyznaczonej wcześniej pozycji na formatce. Wykorzystaj do tego oznaczenia pozycjonujące.
2. Zamocuj szablon do formatki za pomocą ścisku stolarskiego lub wkrętów.
3. Wykonaj otwory w odpowiednich miejscach w zależności od typu zawieszki (Camar 801 lub Camar 807).
4. Po zakończeniu wiercenia zdejmij szablon. Otwory montażowe szablonu pozostaną niewidoczne po zamocowaniu zawieszek.

3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj odpowiednich narzędzi i środków ochrony osobistej (np. rękawice ochronne, okulary).
- Nie używaj szablonu w pobliżu dzieci – nie jest to zabawka.
- Upewnij się, że szablon jest stabilnie zamocowany przed rozpoczęciem wiercenia.
- Unikaj długotrwałej pracy z wysokimi obrotami wiertła, aby zapobiec deformacji PLA.

4. Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania UV.
- Nie wystawiaj na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
- Regularnie sprawdzaj stan tulei metalowych pod kątem zużycia.

5. Informacje dodatkowe

- Produkt nie podlega normom ani certyfikacjom.

- W celu ograniczenia wpływu na środowisko produkt nie posiada opakowania.
- Instrukcja dostępna jest w formie cyfrowej.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!