

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FREZ Z TULEJĄ PRZELOTOWĄ NA WIERTŁO

Frez z tuleją przełotową do montażu na wiertle widiowym, stosuje się do jednoczesnego wiercenia i gniazdowania otworów w płytach styropianowych

pod kołki montażowe w systemie dociepleń elewacji zewnętrznych.

1. Nasuwamy freza na spiralę wiertła
2. Dokręcamy wkręty blokujące tak, aby znalazły się one w zagłębieniach spirali, a nie na jej grzbiecie. Spełniają one rolę zabieraka i sztywnego mocowania freza na wiertle.
3. Tak zamontowany frez jest gotowy do pracy.

Instrukcja obsługi w przypadku stosowania udaru miękkiego:

1. Oznaczyć miejsce górnego wkręta na spirali, naciąć niewielki rowek tarczą szlifierską, nasunąć frez tak, aby nacięcie było widoczne w otworze.
2. Zablokować wkrętem otwór i dokręcić pozostałe wkręty do spirali wiertła.
3. Gotowe!

UWAGA:

Używanie FREZA wymaga pewnej wprawy.

Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ koronka skrawająca freza posiada ostrą krawędź.

Po skończonej pracy frez przechowywać w pudełku.