

Instrukcja krok po kroku – Zestaw do tworzenia świec



Prosty przewodnik od przygotowania formy a po idealny odlew. Poradzisz sobie za pierwszym razem!

1 Wybierz воск i akcesoria



Doform silikonowych najlepiej sprawdza się **wosk sojowy o średniej twardości**. Przygotuj: knoty, uchwyty do knotów, formy, naczynie do rozpuszczania wosku, mieszadélko, opcjonalnie barwnik/olejek do świec.

Wskazówka:

Jeśli tworzysz większe świece, rozważ mieszanke o nieco wyższej twardości – łatwiej trzyma kształt.

2 Przygotuj formę silikonową



1. Umyj i wysusz formę; usuń kurz i tłuszcz.
2. Przeciągnij **knot** przez otwór w dnie, ustabilizuj go uchwytem/szpatulką na górze.
3. Jeśli forma jest sztywna, możesz ją lekko ogrzać (np. w ciepłym pomieszczeniu), by ułatwić odlew.

Możesz bardzo cienko natłuścić formę (spray do form/szczypta oleju), żeby wyjmowanie świecy było łatwiejsze.

3 Rozpuść воск i przygotuj zalewę



Podgrzej воск do jednorođnej, płynnej konsystencji (bez grudek). Jeżeli używasz zapachu lub barwnika do świec, dodaj je po rozpuszczeniu i dokładnie wymieszaj.

Bezpieczeństwo: pracuj na stabilnej powierzchni, z dala od płomieni. Dzieci – tylko pod nadzorem dorosłych.

4 Wlej воск do formy



Wlewaj **powoli i równomiernie**, zaczynając od krawędzi formy, potem do środka. Kontroluj, aby knot pozostał wycentrowany.

Minimalizuj pęcherzyki: wolne lanie + delikatne postukanie formą o blat pomaga uwolnić powietrze.

5 Pozostaw do naturalnego stygnięcia



Odstaw formę na płaskiej, równej powierzchni i pozwól świecy **stygnać w temperaturze pokojowej**. Unikaj lodówki i przeciągów.

Małe formy: zwykle 1–2 h do bezpiecznego wyjęcia. Większe – dłużej. Nie spiesz się.

6 Wyjmij świecę i przytnij knot



Delikatnie odegnij boki formy i wypchnij świecę od spodu. Przytnij knot do ok. **5–7 mm**.

Rękawiczki jednorazowe pomogą uniknąć odcisków palców na świecy.

Rozwiązywanie problemów

„Lejek”/wglębie

- To efekt nierównomiernego kurczenia wosku podczas stygnięcia.
- Wlej воск **w 2–3 etapach** (kolejną cienką warstwę dopełniającą po wstępnym stwardnieniu poprzedniej).
- Chłódź naturalnie – bez lodówki i gwałtownego przepływu powietrza.

„Szron”/matowy nalot

- Naturalny dla wosku sojowego (krystalizacja tłuszczów).
- Utrzymuj **stabilną temperaturę pokojową** i unikaj wilgoci.
- Stosuj dodatki (zapach/barwnik) dedykowane do świec, w zalecanych ilościach.

Pęcherzyki powietrza

- Lej wolniej, stuknij formą o blat po nalaniu.
- Upewnij się, że forma była czysta i sucha.

Zasady bezpieczeństwa



To nie jest zabawka – **dzieci wyłącznie pod nadzorem dorosłych**. Pracuj na stabilnym blacie, z dala od otwartego ognia i materiałów łatwopalnych. Nie pozostawiaj zapalonych świec bez nadzoru; ustaw je z dala od zasłon i zwierząt. Rozlany воск wycieraj po wystudzeniu. Narzędzia myj ciepłą wodą z detergentem.

Zachowaj instrukcję – przyda si ę przy kolejnych odlewach.

Szybka checklista

- Czysta, sucha forma
- Wycentrowany knot
- Spokojne, wolne lanie
- Naturalne chłodzenie
- Delikatne wyjęcie
- Knot 5–7 mm