



Skrócona instrukcja montażu moskitiery ramkowej

Slim Line - IC proTechnica

Zawartość opakowania: 4 x profil aluminiowy, 1 x odcinek siatki PVC, 4 x narożnik PVC, 8 x zaczep uniwersalny z podkładką i wkrętem, 1 x uchwyt oczko, 1 x przyrząd do wciskania uszczelki, 1 x uszczelka gumowa, 1x uszczelka szczotkowa.

1. Przytnij 2 profile na wysokość światła otworu minus 40 mm.
2. Przytnij 2 profile na szerokość światła otworu minus 40 mm.
3. Połącz profile za pomocą narożników PVC.
4. Wprowadź do profili uszczelkę szczotkową i przytnij ją do długości każdego profilu.
5. Połóż zwój siatki na przygotowanej ramie tak, aby z każdej strony pozostało przynajmniej 3 cm zapasu.
6. Zablokuj siatkę w profilu za pomocą gumowej uszczelki. Użyj do tego celu dołączonego przyrządu. Pamiętaj, aby nie naciągać nadmiernie siatki, spowoduje to ugięcie profili.
7. Pod uszczelkę zamontuj uchwyt oczko, odetnij pozostałą uszczelkę.
8. Odetnij zapas siatki moskitierowej za pomocą ostrego noża do tapet. Uważaj aby nie uszkodzić siatki.
9. Przykręć do profili zaczepy uniwersalne po 2 na każdy profil. Zaczepy powinny znajdować się 15 – 25 cm od narożników.
10. Zamontuj moskitierę w oknie przykładając ją od zewnętrznej strony okna i blokując przy pomocy zaczepów uniwersalnych.