

Polish

Instrukcja montażu: Szablon do cięcia izolacji rur

Kroki montażu:

1. **Przygotowanie miejsca pracy:**
 - Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna, czysta i dobrze oświetlona.
2. **Wybór rozmiaru szablonu:**
 - Wybierz odpowiedni rozmiar szablonu zgodnie z wymiarami izolacji.
3. **Umieszczenie izolacji:**
 - Włóż izolację do szablonu, upewniając się, że przylega równomiernie do jego krawędzi.
4. **Fiksacja (opcjonalna):**
 - Jeśli to konieczne, przytrzymaj izolację ręcznie w szablonie, aby zapobiec jej przesuwaniu.
5. **Cięcie izolacji:**
 - Użyj ostrego noża lub narzędzia tnącego, aby przeciąć izolację wzdłuż wyznaczonych krawędzi szablonu.
6. **Usunięcie izolacji:**
 - Ostrożnie wyjmij izolację z szablonu i sprawdź, czy została prawidłowo przycięta.
7. **Montaż na rurze:**
 - Nałóż przyciętą izolację na rurę, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.

Uwagi dotyczące montażu:

- Szablon nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi ani klejów.
- W przypadku trudności z cięciem, można delikatnie ogrzać izolację (np. suszarką do włosów), ale nie przekraczać temperatury 50°C.
- Regularnie sprawdzaj ostrość noża lub narzędzia tnącego, aby uniknąć nierównych krawędzi.

Informacje o bezpieczeństwie podczas montażu:

- Zawsze używaj rękawic ochronnych, aby zapobiec skaleczeniom.
- Unikaj nadmiernego nacisku na szablon, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć kontaktu z drobnymi cząstkami izolacji.

Kontakt:

W razie pytań dotyczących montażu skontaktuj się z producentem:

TechTotal Studio

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

Czech

Návod na montáž: Šablona na řezání izolace potrubí

Kroky montáže:

1. Příprava pracovního místa:

- Ujistěte se, že pracovní plocha je stabilní, čistá a dobře osvětlená.

2. Výběr velikosti šablony:

- Vyberte správnou velikost šablony podle rozměrů izolace.

3. Vložení izolace:

- Vložte izolaci do šablony a ujistěte se, že přesně přiléhá k okrajům.

4. Fixace (volitelné):

- Pokud je to nutné, přidržte izolaci rukou v šabloně, aby nedošlo k jejímu posunutí.

5. Řezání izolace:

- Použijte ostrý řezací nástroj (např. kobercový nůž) k odříznutí izolace podél okrajů šablony.

6. Vyjmutí izolace:

- Opatrně vyjměte izolaci ze šablony a zkontrolujte, zda byla správně odříznuta.

7. Montáž na potrubí:

- Nasad'te odříznutou izolaci na potrubí a ujistěte se, že přesně sedí.

Poznámky k montáži:

- Šablona nevyžaduje použití dalších nástrojů nebo lepidel.
- V případě potíží při řezání lze izolaci jemně zahřát (např. fénem), ale teplota nesmí překročit 50 °C.
- Pravidelně kontrolujte ostrost řezacího nástroje, aby nedošlo k nerovným hranám.

Bezpečnostní pokyny během montáže:

- Vždy používejte ochranné rukavice, aby nedošlo k pořezání.
- Vyvarujte se nadměrného tlaku na šablonu, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Pracujte na dobře větraném místě, abyste se vyhnuli kontaktu s drobnými částicemi izolace.

Kontakt:

V případě dotazů ohledně montáže kontaktujte výrobce:

TechTotal Studio

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

Slovak

Návod na montáž: Šablóna na rezanie izolácie potrubí

Kroky montáže:

1. Príprava pracovného miesta:

- Uistite sa, že pracovná plocha je stabilná, čistá a dobre osvetlená.

2. Výber veľkosti šablóny:

- Vyberte správnu veľkosť šablóny podľa rozmerov izolácie.

3. Vloženie izolácie:

- Vložte izoláciu do šablóny a uistite sa, že presne prilieha k okrajom.

4. Fixácia (voliteľná):

- Ak je to potrebné, pridržiavajte izoláciu rukou v šablóne, aby sa nepohybovala.

5. Rezanie izolácie:

- Použite ostrý rezací nástroj (napr. kobercový nôž) na odrezanie izolácie pozdĺž okrajov šablóny.

6. Vybratie izolácie:

- Opatrne vyberte izoláciu zo šablóny a skontrolujte, či bola správne odrezaná.

7. Montáž na potrubie:

- Nasadíte odrezanú izoláciu na potrubie a uistite sa, že presne sedí.

Poznámky k montáži:

- Šablóna nevyžaduje použitie ďalších nástrojov alebo lepidiel.
- V prípade ťažkostí pri rezaní môžete izoláciu jemne zahriať (napr. sušičom na vlasy), ale teplota nesmie presiahnuť 50 °C.
- Pravidelne kontrolujte ostrosť rezacieho nástroja, aby sa predišlo nerovným hranám.

Bezpečnostné pokyny počas montáže:

- Vždy používajte ochranné rukavice, aby ste predišli porezaniu.
- Zabráňte nadmernému tlaku na šablónu, aby sa nepoškodila.
- Pracujte na dobre vetranom mieste, aby ste sa vyhli kontaktu s drobnými časticami izolácie.

Kontakt:

V prípade otázok ohľadom montáže kontaktujte výrobcu:

TechTotal Studio

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

Hungarian

Szerelési útmutató: Csőszigetelés vágósablon

A szerelés lépései:

1. Munkaterület előkészítése:

- Győződjön meg arról, hogy a munkafelület stabil, tiszta és jól megvilágított.

2. Sablonméret kiválasztása:

- Válassza ki a megfelelő méretű sablont a szigetelés méretei alapján.

3. Szigetelés behelyezése:

- Helyezze be a szigetelést a sablonba, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen a sablon széleihez.

4. Rögzítés (opcionális):

- Ha szükséges, kézzel tartsa a szigetelést a sablonban, hogy elkerülje az elmozdulást.

5. Szigetelés vágása:

- Használjon éles vágóeszközt (pl. szőnyegvágó kést), hogy a sablon szélei mentén levágja a szigetelést.

6. Szigetelés eltávolítása:

- Óvatosan vegye ki a szigetelést a sablonból, és ellenőrizze, hogy megfelelően lett-e levágva.

7. Szerelés a csőre:

- Helyezze a levágott szigetelést a csőre, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen.

Megjegyzések a szereléshez:

- A sablon használata nem igényel további szerszámokat vagy ragasztókat.
- Ha nehézségek adódnak a vágás során, a szigetelést enyhén felmelegítheti (pl. hajszárítóval), de az 50 °C-os hőmérsékletet ne lépje túl.
- Rendszeresen ellenőrizze a vágóeszköz élességét, hogy elkerülje az egyenetlen széleket.

Biztonsági figyelmeztetések a szerelés során:

- Mindig viseljen védőkesztyűt a sérülések elkerülése érdekében.
- Kerülje a túlzott nyomást a sablonon, hogy ne sérüljön meg.
- Jól szellőző helyen dolgozzon, hogy elkerülje a szigetelési részecskékkel való érintkezést.

Kapcsolat:

Ha kérdése van a szereléssel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz:

TechTotal Studio

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

English

Installation Manual: Pipe Insulation Cutting Template

Installation Steps:

1. Prepare the workspace:

- Ensure the workspace is stable, clean, and well-lit.

2. Select the template size:

- Choose the appropriate template size based on the dimensions of the insulation.

3. Insert the insulation:

- Place the insulation into the template, ensuring it fits snugly against the edges.

4. Fixation (optional):

- If necessary, hold the insulation in place manually to prevent it from shifting.

5. Cut the insulation:

- Use a sharp cutting tool (e.g., utility knife) to cut the insulation along the edges of the template.

6. Remove the insulation:

- Carefully remove the insulation from the template and verify that it has been cut correctly.

7. Install on the pipe:

- Place the cut insulation onto the pipe, ensuring it fits securely.

Notes on Installation:

- The template does not require additional tools or adhesives.
- If cutting is difficult, gently heat the insulation (e.g., with a hairdryer), but do not exceed a temperature of 50°C.
- Regularly check the sharpness of the cutting tool to avoid uneven edges.

Safety Warnings During Installation:

- Always wear protective gloves to prevent injuries.
- Avoid applying excessive pressure on the template to prevent damage.
- Work in a well-ventilated area to avoid exposure to fine insulation particles.

Contact:

For any questions regarding installation, contact the manufacturer:

TechTotal Studio

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com