

A kółko x5	B podstawa x1	C podnośnik x1
D mechanizm x1	E podłokietnik (P,R) x1	F oparcie x1
G siedzenie x1	H T-bar x1	I podnóżek x1
J zagłówek x1	K poduszka lędźwiowa x1	L maskownica do śruby x4
		U podkładka dystansowa x3
M śruba x4 M6x20mm	N śruba x1 M5x8mm	O śruba x3 M6x35mm
Q prowadnica x2	R śruba x6 M6x25mm	S podkładka sprężysta x4
		T klucz imbusowy x1
		P śruba x4 M8x30mm

KROK 1.

Obróć podstawę do góry nogami i zamontuj kółka.
Uważaj, aby nie przytrzasnąć palców.

Włóż podnośnik w podstawę, tak aby stabilnie się trzymał.

KROK 2.

Zamocuj zagłówek i poduszkę lędźwiową na oparciu.

KROK 3.

Złóż podnóżek, tak jak pokazano na grafice.

KROK 4.

Przymocuj podnóżek do siedzenia, tak jak pokazano na grafice.

KROK 5.

Połóż siedzenie do góry nogami na stabilnej powierzchni.
Wkręć mechanizm do siedzenia za pomocą śrub.
Dźwignia regulacyjna w trakcie siedzenia powinna być po prawej stronie.

KROK 6.

Wkręć T-bar do oparcia za pomocą śrub.

Zamocuj gotowe oparcie do siedzenia.

KROK 7.

Zamocuj podłokietniki. Zwróć uwagę, aby były z odpowiedniej strony. (Wgłębienie podłokietnika powinno znajdować się wewnątrz).

KROK 8.

Połącz siedzenie z podstawą.

KROK 9.

Na koniec, dokręć całkowicie wszystkie śruby.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed montażem, upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne elementy wyszczególnione w instrukcji. Mogą one być luzem w kartonie na skutek transportu.

Aby móc bezpiecznie korzystać z produktu przez długi czas, prosimy o uprzednie dokładne i zrozumiałe zapoznanie się z instrukcją. Warto jest ją zatrzymać, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.

UWAGA: Nie należy całkowicie wkręcać śrub do czasu całkowitego złożenia krzesła - zalecane jest ok. 80%. W trakcie montażu części wymagają elastyczności. W przypadku ich całkowitego wkręcenia od samego początku, złożenie krzesła może okazać się niemożliwe.