

# INES

## Montaż krok po kroku – niewidoczne mocowania

Niewidoczny montaż półki na ścianie polega na zastosowaniu specjalnych uchwytów, które są schowane za półką, tworząc wrażenie "lewitującej" półki.

**Aby to zrobić, najpierw należy zamontować uchwyty do ściany, a następnie wsunąć na nie półkę.**

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja:

Narzędzia i materiały; przygotuj:

- Półka z niewidocznymi uchwytami (w zestawie)
- Wiertarka udarowa i wiertła
- Poziomica
- Ołówek stolarski
- Kołki rozporowe i śruby (dopasowane do rodzaju ściany i wagi półki)
- Śrubokręt lub wkrętarka

Instrukcja montażu:

### 1. Przygotowanie ściany:

- Zaznacz na ścianie miejsce, gdzie ma wisieć półka, używając poziomicy i ołówka.
- Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach, dopasowując średnicę wiertła do kołków rozporowych.
- Wbij kołki rozporowe w wywiercone otwory.

### 2. Montaż uchwytów:

- Przykręć uchwyty do ściany za pomocą śrub, upewniając się, że są one stabilne i równo zamontowane.
- Uchwyty powinny być schowane za półką i nie powinny być widoczne po zamontowaniu.

### 3. Montaż półki:

- Delikatnie nasuń półkę na zamontowane uchwyty, upewniając się, że jest stabilna i dobrze osadzona.
- Sprawdź poziomnicą, czy półka jest równo zawieszona.

Dodatkowe wskazówki:

- Jeśli nie jesteś pewien, jak zamontować półkę, zasięgnij porady specjalisty.