

PIELĘGNACJA WODY BASENOWEJ w 5 krokach



Krok 1: Regulacja wartości pH

Utrzymanie właściwej wartości pH jest najważniejszym zadaniem w pielęgnacji wody basenowej. Wartość ta ma decydujący wpływ na pozostałe zabiegi zmierzające do utrzymania wysokiej jakości wody w basenie.

Idealna wartość pH: to zakres 7,0 - 7,4
Jak sprawdzić wartość pH: zestaw testowy pH/chlor

Produkt pH minus granulat: obniża wartość pH wody
Produkt pH plus granulat: podnosi wartości pH wody

Wys. pH	Skutki
8,5	Za wysoka wartość pH negatywne skutki... Zniszczenie naturalnej, kwaśnej warstwy ochronnej skóry
8	Wytrącanie się wapnia w wodzie o twardości średniej do wysokiej (zatykanie filtra, zmętnienie wody) Duże zmniejszenie skuteczności działania środków dezynfekcyjnych
7,5	
7,4	Idealny zakres wartości pH dla optymalnej pielęgnacji wody
7	
6,5	Zbyt niska wartość pH negatywne skutki Podrażnienia błon śluzowych i nieprzyjemny zapach wody na skutek tworzenia się chloramin (chlor związany)
6	Korodowanie metalowych części oraz uszkodzenia fug



Krok 2: Dezynfekcja

Jeśli masz prawidłowe pH wody w basenie rozpocznij jej dezynfekcję metodą chlorową lub metodą tlenową aby pozbyć się drobnoustrojów.

Jak sprawdzić wartość pH: zestaw testowy pH/chlor
METODA CHLOROWA:
Granulat T granulat 65 - szybko rozpuszczalny granulat, przeznaczony szczególnie do chlorowania szokowego lub uzupełniającego.
Do stosowania w bojce dozującej lub skimmerze:
Chemochlor T tabletki 20g i 200g: wolno rozpuszczalne tabletki do stałego stosowania
Tabletki multifunkcyjne 20g i 200g: zapewniają dezynfekcję wody, - chlorują, zapobiegają powstawaniu glonów, ułatwiają flokulację.
METODA TIENOWA:
Aquablanc O2 granulat: środek dezynfekcyjny na bazie aktywnego tlenu
Do stosowania w bojce dozującej lub skimmerze:
Aktywny tlen tabletki 20g i 200 g: środek dezynfekcyjny na bazie aktywnego tlenu



Krok 3: Zwalczanie glonów

Profilaktyczne stosowanie odpowiednich środków pozwoli na uniknięcie problemów z zieloną wodą, śliskimi ścianami a także obniży zużycie środka dezynfekcyjnego.

METODA CHLOROWA: Alba: nisko pieniący, płynny środek glonobójczy.
METODA TIENOWA: Aquablanc A: do stosowania wraz z aktywnym tlenem- tabletki 20g i 200g.



Krok 4: Koagulacja

Niektóre cząsteczki zanieczyszczeń są tak małe, że filtr nie jest w stanie ich wyłapać przez co woda może być mętna. W celu ich usunięcia należy stosować środki powodujące skupianie się małych cząstek w większe. W wyniku takiego zabiegu zanieczyszczenia te pozostają na filtrze, a woda jest klarowna i czysta. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtra.

Należy zastosować: Flockfix płynny, Flockfix kartusze: preparat stały do filtrów piaskowych.
Uwaga: przy zastosowaniu filtrów kartuszowych stosować wyłącznie Flockfix płynny. Instalacja filtrująca musi być wyłączona, aż cząsteczki zanieczyszczeń osiadą na dnie basenu. Wtedy należy je usunąć odkurzaczem ręcznym.



Krok 5: Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości jest konieczne, jeżeli chcemy, by nasz basen był bezpieczny i komfortowy w użytkowaniu.

Środek do czyszczenia obrzeża: Randklar: doskonale usuwa zabrudzenia pochodzenia atmosferycznego, zabrudzenia z sadzy i tłuszczu powstałe na linii wody na kafelkach, folii i tworzywach sztucznych.

Przed użyciem środków przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie produktu.
Znajdź również informacje o dozowaniu i stosowaniu produktu.

PIELĘGNACJA WODY BASENOWEJ

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Zbyt niskie pH/ zbyt wysokie pH	Na wartość pH wody wpływa wiele czynników zewnętrznych	Sprawdź pH wody, wyrównaj do poziomu pH do 7,0 – 7,4 (użyj produktu pH minus granulat lub pH plus granulat)
Mętna woda/ mleczna woda	Niska zawartość środka dezynfekującego, nieprawidłowe pH wody, zabrudzony filtr	1. Sprawdź pH wody wyrównaj do poziomu pH do 7,0 – 7,4 (użyj produktu pH minus granulat lub pH plus granulat). 2. Sprawdź zawartość chloru w niecce basenowej 3. Przeprowadź intensywne chlorowanie szokowe (Chemochlor T granulat 65) 4. Dodaj koagulant (Flockfix płynny) 5. Usuń mechanicznie widoczne pozostałości zanieczyszczeń 6. Przepiltruj wodę
Zielona klarowna woda/ brązowa woda	Wysoka zawartość żelaza w wodzie	1. Zrób intensywne chlorowanie szokowe (Chemochlor T granulat 65) 2. Dodaj koagulant (Flockfix płynny) i po ok. 12h przepiltruj wodę
Zielona woda, śliskie ściany	Intensywny rozwój alg i glonów	1. Przeprowadź intensywne chlorowanie szokowe (Chemochlor T granulat 65) 2. Zastosuj środek glonobójczy (Alba) 3. Usuń mechanicznie widoczne pozostałości zanieczyszczeń 4. Ewentualnie (w zależności od stopnia zanieczyszczenia) dodaj koagulant (Flockfix płynny) i po ok. 12h przepiltruj wodę
Czarna woda	Wysoka zawartość manganu w wodzie	1. Zrób intensywne chlorowanie szokowe (Chemochlor T granulat 65) 2. Dodaj koagulant (Flockfix płynny) i po ok. 12h przepiltruj wodę

Przed użyciem środków przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie produktu.
Znajdź również informacje o dozowaniu i stosowaniu produktu.