

INSTRUKCJA MONTAŻU

AUTOMATYCZNEJ KRATKI WENTYLACYJNEJ Z PIÓRAMI WAHLIWYMI

1. Przygotować otwór wentylacyjny tak, aby ściany otworu były gładkie i posiadały odpowiedni wymiar
2. Wciskamy kratkę w otwór wentylacyjny i dociskamy do ściany tak, aby kratka wentylacyjna oparła się na czołowym ramce i nie posiadała żadnych szczelin.

UWAGI:

1. W kratce wentylacyjnej z piórami wahliwymi po zamontowaniu pióra powinny zwisać pionowo, tak aby nie haczyły o boki prowadnic.
2. Montaż kratki możliwy jest tylko i wyłącznie na ścianach wewnątrz pomieszczeń.