


PWC KIT - Pokrowce

Produkt:	Sea-Doo_statek wodny
Numer projektu:	487801791_rev1
Instrukcja obsługi P/N:	487801791
Numer rewizji:	1
Data rewizji:	Listopad 2016
Przedmiot objęty:	Okładki

W niniejszym dokumencie można stosować następujące symbole:



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



UWAGA: Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA Oznacza instrukcję, której nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenie podzespołów pojazdu lub innego mienia.



OSTRZEŻENIE

- Ze względów bezpieczeństwa, montaż zestawu musi zostać przeprowadzony przez autoryzowanego dealera BRP.

- Zestaw ten jest przeznaczony wyłącznie do konkretnych modeli (autoryzowani dealerzy BRP potwierdzą model(e)).

Nie zaleca się stosowania go w jednostkach innych niż ta (te), do której (których) został sprzedany.

- Jeśli instalacja zestawu wymaga użycia szablonu, upewnij się, że szablon jest skalowalny.

UWAGA: Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają typową konstrukcję różnych zespołów i mogą nie odzwierciedlać wszystkich szczegółów ani dokładnego kształtu części. Przedstawiają jednak części o takiej samej lub podobnej funkcji.

UWAGA: Czas instalacji wynosi około 0,1 godziny.

Cechy

Wszystkie

modele Pokrowiec BRP na skuter wodny został starannie wyprodukowany specjalnie z myślą o cumowaniu i przewożeniu na przyczepie.

Instrukcje pielęgnacji

Wszystkie

modele Ten produkt jest dostarczany z etykietą pielęgnacyjną, która znajduje się na okładce. Zawiera ona ważne informacje dotyczące konserwacji zalecanej przez producenta. Każdy, kto chce konserwować ten produkt, musi najpierw przeczytać i zrozumieć informacje pisemne na etykiecie.

Gwarancja

Wszystkie

modele Niniejsza gwarancja obejmuje roczną gwarancję producenta od daty zakupu na wszelkie wady materiałowe i wykonawcze.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub uwag prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym dealerem Sea-Doo®.

Obowiązują pewne ograniczenia:

- Serigrafia nie jest objęta żadną gwarancją.

Prawidłowy montaż 1.

Założ pokrowiec na skuter wodny, zaczynając od kierownicy.

2. Udekoruj przednią część pojazdu.

UWAGA: W przypadku łodzi z regulowaną kierownicą należy dostosować wysokość kierownicy, aby uzyskać lepsze dopasowanie.



3. Rozciągnij pokrowiec, aby zabezpieczyć całą tylną część.
4. Przed holowaniem należy przymocować plastikowy klips do zderzaka bocznego.



Regulacja za pomocą

gumki WAŻNE: Przed pierwszym użyciem pokrowca należy jak najściślej dopasować gumkę.

1. Znajdź elastyczny węzeł z przodu.
2. Wyciągnij węzeł i gumkę tak daleko, jak to możliwe.
3. Ponownie zawiąż węzeł (na tyle duży, aby nie prześlizgnął się przez zszyty brzeg).
4. Sprawdź, czy można zdjąć i ponownie założyć osłonę z tyłu.
5. Odetnij i zabezpiecz krawędź zapalniczką samochodową.
6. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy gumka jest dobrze naciągnięta.

Modele z otworami Speed Tie™ 1. Specjalnie

zaprojektowane w tym pokrowcu otwory umożliwiają wyciągnięcie Speed Tie w celu zacumowania.



Otwarcie z przodu



Otwór z tyłu 2.

Otwórz zamek błyskawiczny i wyciągnij opaskę zaciskową z pokrowca.

3. Zamocuj wiązania Speed-ties w doku i w miarę możliwości zamknij otwory.

UWAGA Przed transportem przyczepą należy zawsze całkowicie zamknąć otwory.

Demontaż

Zdejmij i złoż pokrywę, zaczynając od tyłu i kończąc na przodzie.

UWAGA Stosowanie w urządzeniu akcesoriów innych niż BRP może mieć wpływ na dopasowanie i uszkodzić pokrywę.

UWAGA Unikaj długotrwałego przebywania na słońcu.

