



ULTRASONIC – Tapicerka drzwiowa Uniwersalna instrukcja samodzielnego montażu

Wysokiej jakości tapicerka drzwiowa o wymiarach 115 x 215 cm. Pikowana ultradźwiękowo w romby 7x7 cm z podwójnym tłoczeniem, na ocieplaczu 250 gr/m².

Krok po kroku:

1. Zdejmij skrzydło z zawiasów i połóż je na stabilnym, płaskim podłożu.
2. Zdemontuj wszystkie elementy, takie jak zamek, wizjer czy klamka.
3. Dokładnie zmierz wysokość i szerokość drzwi. Dodaj po kilka centymetrów zapasu z każdej strony – np. dla drzwi o wymiarach 90 x 200 cm przytnij tapicerkę na 98 x 208 cm.
4. Wytnij materiał zgodnie z uzyskanym wymiarem, używając ostrego nożyka lub nożyczek.
5. Aby przykleić tapicerkę (oraz ewentualnie dodatkową matę termoizolacyjną), użyj kleju tapicerskiego w sprayu. Rozpyl klej równomiernie na całej powierzchni drzwi oraz na spodzie tapicerki. Dodatkowo możesz przymocować brzegi pinezkami tapicerskimi i kedrą - taśmą kaletniczą.
6. Po przyklejeniu tapicerki wytnij otwory na zamek, klamkę i wizjer o 1 cm mniejsze niż same elementy, aby uzyskać estetyczne wykończenie.
7. Przykręć zamek, klamkę, wizjer i pozostałe elementy.
8. Gotowe! Twoje drzwi zyskały elegancki wygląd, dodatkową izolację termiczną i akustyczną.

Dziękujemy za wybór ULTRASONIC
Producenta najwyższej jakości tapicerek drzwiowych.