

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYKROJNIK DZWONKOWY DO STYROPIANU I WEŁNY MINERALNEJ

1. Zamontować wykrojniki w uchwycie wiertarki/wkrętarci oraz zdjąć osłonę ostrza
2. Przyłożyć wykrojniki do płyty styropianowej lub wełny mineralnej
3. Przesunąć zabierak pierścieniowy w kierunku ostrza do oporu
4. Uruchomić wiertarkę/wkrętarke i naciskając zagłębić ostrze w styropianie do czerwonej linii
5. Wyciągnąć wykrojniki z zagłębienia i ponownym ruchem zabieraka pierścieniowego wypchnąć uzyskany krążek z cylindra wykrojnika.

UWAGA!

Używanie wykrojnika wymaga pewnej wprawy.

Zalecane jest stosowanie niskich obrotów wiertarki/wkrętarci

Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ wykrojniki posiadają ostrą krawędź oraz szpilki.