

Instrukcja montażu tabliczki adresowej – krok po kroku

1. Pomiar i oznaczenie punktów montażowych

- Wybierz dobrze widoczne miejsce na ścianie.
- Oczyszcz powierzchnię z brudu i luźnych elementów.
- Przyłóż tabliczkę, wypoziomuj ją za pomocą poziomicy.
- Zaznacz ołówkiem punkty wiercenia przez otwory w tabliczce lub szablonie.

2. Wiercenie otworów montażowych

- Użyj odpowiedniego wiertła do rodzaju podłoża (styropian, cegła, tynk, drewno).
- Zachowaj prostopadły kąt wiercenia względem ściany.
- Głębokość odwiertu powinna odpowiadać długości kołków/wkrętów.

3. Montaż elementów mocujących

- W zależności od powierzchni:
 - Styropian → kołki ślimakowe.
 - Tynk/cegła → kołki rozporowe (nylonowe).
 - Drewno → wkręty bezpośrednio w materiał.
- Umieść kołki/wkręty w otworach i upewnij się, że trzymają stabilnie.

4. Wkręcenie dystansów

- Przykręć dystanse do zamocowanych kołków/wkrętów za pomocą śrub dołączonych w zestawie.
- Sprawdź, czy dystanse są równo i solidnie osadzone.

5. Montaż tabliczki na dystansach

- Umieść uszczelki gumowe po obu stronach tabliczki (między tabliczką a dystansami, oraz między dystansami a zaślepkami).
- Nasuń tabliczkę na wystające dystanse.
- Dokładnie przykręć ją zaślepkami dystansów, nie przekraczając gwintów.

⚠ Zasady BHP podczas montażu

- Załóż **okulary ochronne** i **rękawice robocze**.
- Upewnij się, że w ścianie nie ma przewodów elektrycznych — użyj detektora przewodów.
- Pracując na wysokości, korzystaj z **solidnej drabiny**.
- Montaż wykonuj przy **dobrym oświetleniu**.
- Zadbaj o **spokój i skupienie** — unikaj pośpiechu, pracuj odpowiedzialnie.