

automatyczne pomiary	Vpp - pomiar wartości napięcia między-szczytowego peak-pek / pik-pik Vavg - pomiar wartości napięcia średniego RMS - pomiar wartości napięcia skutecznego Frequency - pomiar wartości częstotliwości Period - pomiar czasu trwania okresu Vmax - pomiar wartości maksymalnej Vmin - pomiar wartości minimalnej Vtop - napięcie szczytu przebiegu Vbase - napięcie podstawy przebiegu Width - szerokość impulsu Overshoot - wyskok napięcia w procentach przebiegu Pre-shoot - wyskok poprzedzającego w procentach przebiegu Rise time - czas narostu Fall time - czas opadania +Width – szerokość impulsu o amplitudzie dodatniej -Width – szerokość impulsu o amplitudzie ujemnej +Duty współczynnik wypełnienia PWM dodatni -Duty współczynnik wypełnienia PWM ujemny Delay A→B - czas opóźnienia Delay A→B - czas opóźnienia
	operacje matematyczne
	memoria zapisu przebiegów
	pasmo trybu X-Y
	rysowanie krzywych Lissajous
	różnica faz Lissajous
	interfejsy komunikacyjne
	licznik częstotliwości
	pobór mocy
	bezpieczniki
	zasilanie
	wymiary
	waga
	waga opakowania
	wymiary opakowania