



SETA REPAINT DYSTRYBUCJA

Instrukcja lakierowania candy.

Etap I

Na zapodkładowaną, zmatowioną i odtłuszczoną powierzchnię наносimy 2-4 cienkie warstwy bazy pod candy (tło barwione) w odstępach czasowych 5-10 min w 20°C pomiędzy kolejnymi warstwami.
(Zalecamy zastosowanie jasnych podkładów akrylowych)

Zostawiamy na minimum 30 min do wyschnięcia, następnie przechodzimy do etapu II

Etap II

Po zaschnięciu przecieramy element ściereczką antystatyczną (opcjonalnie) i przechodzimy do lakierowania bazą koloryzującą candy.

Nakładamy 2-4 cienkich warstw w zależności od wymaganej barwy, intensywności koloru w odstępach czasowych 5-10 min w 20°C pomiędzy kolejnymi warstwami.

Etap III

Zostawiamy do wyschnięcia na około 30min i przystępujemy do lakierowania lakierem bezbarwnym.

Lakier bezbarwny mieszamy w proporcji 2:1 z utwardzaczem. ---> *patrz karta techniczna produktu*