

Podłączenie Centrali Perfecta i sygnalizatora SL550



Płyta elektroniki centrali Satel Perfecta

Płyta elektroniki SL550



Opis połączeń

Perfecta → SL550

com → GND

OUT1+ → +12V

OUT1- → -TR

Sabotaż sygnalizatora

Z5 → TMP

UWAGA! Po połączeniu przewodów sygnalizator należy zamknąć. Styk sabotażowy musi sygnalizować zamknięcie obudowy. Jeżeli tak nie będzie sygnalizator od razu po podaniu zasilania włączy sygnalizacją optyczną i akustyczną. Niezależnie czy Z5 sabotaż jest wykorzystany czy nie.

Opcja zalecana, jeżeli centrala ma pamiętać alarmy sabotażowe sygnalizatora