



INSTRUKCJA MONTAŻU ZASŁONEK

SKODA SUPERB II, III KOMBI

Dziękujemy za zakup naszych zasłonek i gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że przyniesie on Państwu wiele zadowolenia i satysfakcji. Prosimy uprzejmie o dokładne przeczytanie instrukcji montażu, co zaoszczędzi Państwa czas przy montażu w pojeździe

Na zdjęciu nr 1., z miejsc zaznaczonych kółkami, odciągnąć czarną, gumową uszczelkę, umiejscowioną na styku z szybą, tak by odsłonić krawędź blachy (jak na rys.2). Na tak przygotowany brzeg, nasunąć uchwyt montażowy z rys.3 i ponownie naciągnąć gumową uszczelkę. Następnie wpasować zasłonkę w okno, nieznacznie dociskając ją do gumowych uszczelek wokół szyby a wystające końcówki uchwytów dogiać na zasłonce.



Rys.1 - Miejsca założenia uchwytów na drzwiach



Rys.2 - Sposób montażu uchwytów



Rys.3 – Zaczepy (6 szt.) montowane na drzwi tylne

Szanowny Nabywco,
Staraliśmy się opisać sposób montażu, w jak najdokładniejszej formie, jednakże mamy świadomość, że mimo to, może okazać się niejasna, dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu, a postaramy się „na żywo” przeprowadzić Państwa przez proces montażu.

Dziękujemy za zakup i życzymy wieloletniej satysfakcji z używania naszych zasłonek -
Zespół Projektu „Zaciemnienie”

02-495 Warszawa ul. Regulska 82
tel.506-123-124, e-mail: jotefl@op.pl