

Okna i drzwi drewniane

Instrukcja pielęgnacji
okien i drzwi zewnętrznych



Gratulujemy!

Zdecydowali się Państwo na zakup okien, drzwi z drewna, które pod względem jakości i właściwości użytkowych odpowiadają standardom technicznym. Zachowanie ich ładnego wyglądu i wartości technicznych odbywa się niewielkim nakładem. Proszę przeczytać dokładnie zamieszczony poniżej tekst.

Przestrzegając zawartych w nim uwag i wskazówek będą mogli Państwo przez długie lata cieszyć się z posiadania okien i drzwi drewnianych. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Techniki Okien w Rosenheim jak również wytycznymi RAL gwarantujemy za jakość używanych materiałów, za ich właściwe stosowanie jak również za nie budzące zastrzeżeń funkcjonowanie naszych produktów. Warunkiem gwarancji jest przestrzeganie przez cały czas niżej podanych punktów. Należy pamiętać, że:



Drewno

1. Na oknach i drzwiach z drewna iglastego klejonych warstwowo roczny przyrost słoju różnie uwidacznia się na powierzchni, w zależności od ciecia. Nie ma to żadnego ujemnego wpływu na jakość drewna, wręcz przeciwnie, kantówki mają nadzwyczaj dobrą wytrzymałość.
2. Wypełnienia i kasetony są produkowane zazwyczaj z wysokiej jakości forniru i sklejki. Istnieje jednak możliwość wystąpienia na elemencie różnic w odcieniu.



Malowanie okien

1. W przypadku elementów wcześniej zagruntowanych i z miedzypowłoką przy grubości warstwy poniżej 70 mikronów, nie daje się gwarancji na całość malowania.
2. Przy oknach i drzwiach pomalowanych na ciemno temperatury powierzchni są bardzo wysokie. Może to prowadzić, szczególnie w przypadku drewna drzew iglastych, do wypływania żywic. Nie jest to zatem żaden błąd techniczny.
3. Na drzwiach i oknach pokrytych barwnym (kolory według RAL) środkiem kryjącym mogą wystąpić w zależności od rodzaju drewna nieznaczne różnice w odcieniu. Na odcień ma wpływ jakość drewna. Po zastosowaniu ciemnych i mocno wypigmentowanych kolorów RAL należy liczyć się z lekkim ścieraniem się powierzchni w początkowym okresie, dlatego zalecamy zastosowanie środka do pielęgnacji Pflege Set do okien lub drzwi zewnętrznych. Daje to dodatkowe zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych i wydłuża okresy między renowacjami powłoki.

Pielęgnacja i konserwacja powierzchni

1. Chcąc zachować okna we właściwym stanie należy dwukrotnie w ciągu roku wyczyścić je środkiem czyszczącym i politurą (Pflege Set: zestaw składa się z 250 ml środka czyszczącego 250 ml balsamu i dwóch specjalnych ściereczek).
2. Proszę się z tym nie spieszyć. Pomalowane ostatecznie powierzchnie powinno się przeczyszczyć najwcześniej po 6-8 tygodniach, unikać przy tym należy agresywnych detergentów i ścierania na sucho. Do czyszczenia proszę używać wyłącznie Pflege Set. Proszę sprawdzić przy okazji stan powierzchni, czy nie została ona uszkodzona w czasie wykonywania na budowie pozostałych robót. Uszkodzenia takie można usunąć stosując Aqua DSL 55 do systemów lazurujących i Aqua DL 65 do systemów kryjących. Stosując materiał malarski Induline NW 740/05 do pielęgnacji stosujemy Pflege Set do drzwi, by zachować odpowiedni stopień połysku.
3. W zależności od intensywności oddziaływań zalecamy wykonywanie dokładnych oględzin okien i drzwi zewnętrznych w odstępach czasowych podanych w tabeli i w razie wykrycia ewentualnych uszkodzeń nałożenie warstwy konserwującej z Aqua DSL 55 lub DL 65. Szczególną uwagę należy zwrócić na skosy, po których spływa woda deszczowa jak również na dolne elementy poprzeczne.





Pozostałe wskazówki

1. Chcąc uniknąć uszkodzeń powierzchni malarzkiej przy oklejaniu należy stosować odpowiednie taśmy klejące - na zewnątrz odporne na działanie UV i przestrzegać czasu oklejania podanego przez producenta taśm.
2. Ponieważ do obróbki powierzchni zastosowane zostały wysokiej jakości materiały akrylowe firmy Remmers, to do spoinowania przestrzeni między szyba a rama należy używać tylko takich środków, które się z tymi materiałami tolerują (ze swej strony polecamy Multi-Sil).
3. Najpóźniej 14 dni po montażu okna należy usunąć z szyb ewentualnie naklejki, przełożenie tego na później może być bardzo kosztowne.
4. Szczeliny kapilarne, które bardzo często powstają po łączeniach poszczególnych elementów, należy koniecznie zakryć (listwami lub uszczelkami).



Okucia

1. Aby okna i drzwi zewnętrzne mogły się bezproblemowo zamykać i otwierać zaleca się smarowanie ich od czasu do czasu kropla oleju wszystkich ruchomych części okucia.
2. Jeśli zostanie kiedykolwiek zakłócona funkcja rozwierano-uchylna (co zdarza się szczególnie przy okuciach rozszczelniających) to w żadnym wypadku nie należy na siłę przywracać właściwej pozycji elementu.



Przy malowaniu elementów należy zawsze uważać, aby nie zabrudzić uszczelk i okuć.

Świeże powietrze pozwala zachować dobrą kondycję także Państwa oknom. Prace malarskie, tynkarskie oraz układanie jastrychu w nowo budowanym domu powodują duży wzrost wilgotności wewnątrz pomieszczeń. Wilgoć ta pochłaniana przez elementy stolarki powoduje wzrost wilgotności drewna.

W ekstremalnych warunkach może to spowodować odspojenie warstw lakierniczych. Wilgoć budowlana musi być szybko usunięta z pomieszczeń.

Podczas budowy zimą należy równocześnie ogrzewać i wietrzyć. W kuchni, łazience, czy w pomieszczeniu, w którym przebywa kilka osób mogą one zaparowywać, ponieważ powstaje tu dużo wilgoci – w ciągu nocy około 1 litra na osobę. Zjawisko to ma dość nieprzyjemne skutki: plamy w narożnikach, pleśń na suficie, ścianach, na uszczelkach okiennych i za meblami.

Po dłuższym czasie wszystko to powoduje uszkodzenie materii budowlanej i jest często przyczyną kłopotów zdrowotnych. Zapobiega temu właściwe wietrzenie: a co to znaczy...?

Wietrzenie

Rano należy wietrzyć wszystkie pomieszczenia 10-15 minut. W ciągu dnia, w zależności od rodzaju pomieszczenia 3-4 razy każdorazowo po 5 minut. Proszę wyłączać na ten czas ogrzewanie i otwierać okna

na oścież. Ten rodzaj wietrzenia jest bardziej efektywny i ekonomiczny (oszczędność energii) niż wietrzenie pomieszczenia poprzez pozostawienie okna stale w pozycji uchylonej. Suche, bogate w tlen powietrze z zewnątrz ogrzewa się szybciej, a Państwa grzejniki przywrócą w krótkim czasie w pomieszczeniu przytulną atmosferę.



Dystrybutor