

Instrukcja Montażu i Użytkowania Oklein Renolit

Stosowanie się do poniższych zasad powinno uchronić nas od błędów, jakie często przydarzają się podczas oklejania elementów folią . Jeśli wykonamy wszystkie czynności zgodnie z instrukcją, powinno to zapewnić profesjonalny efekt bez konieczności zatrudniania fachowca.

Przygotowania rozpocząć należy od skompletowania odpowiednich narzędzi. Trzeba zaopatrzyć się w nożyk do tapet oraz klej, który musi być dostosowany do rodzaju folii. Jeśli posiadamy folie samoprzylepna, klej nie będzie potrzebny. Przydatne mogą okazać się: poziomica, która pomoże nam w równym ułożeniu elementów okleiny na powierzchni, ściereczka, szeroki wałek malarski do rozprowadzania foli oraz wałek gumowy do tapet w celu jej odpowiedniego docięnięcia do oklejanej powierzchni. W przypadku oklein samoprzylepnych warto użyć rakiel, przydatny do dociskania folii, by nie pojawiły się na niej pęcherzyki powietrza. Potrzebna będzie również opalarka lub suszarka w celu podgrzania foli by zlikwidować załamania i odgniecenia powstałe w transporcie lub przy montażu , folia jest elastyczna i po jej podgrzaniu można ją idealnie naciągnąć.

Kolejnym krokiem powinno być przygotowanie powierzchni. Musimy usunąć z niej wszelkie nierówności, zagłębienia czy zabrudzenia, powierzchnia do której przyklejamy folie powinna być gładka i równa , następnie dokładnie odtłuścić przy użyciu odpowiedniego środka jak np. zmywacz silikonowy lub benzyna ekstrakcyjna. Gdy powierzchnia na której umieścimy okleinę jak i sam okleina jest już sucha i gładka możemy przystąpić do nanoszenia kleju (ten krok jest nie aktualny w przypadku folii samo przylepnych) . Przed rozpoczęciem naklejania folii należy dokładnie sprawdzić ją pod kątem wad fabrycznych, zarysowań czy uszkodzeń mechanicznych.

Rozkładamy folię na oklejany element i sprawdzamy czy dokładnie zakrywa ona całą oklejana powierzchnie, przy zamawianiu formatek okleina jest docinana zawsze z marginesem bezpieczeństwa 10-20mm do długości i 1-2mm do szerokości ,który należy odciąć po przyklejeniu foli

Odklejamy papier zabezpieczający klej z jednej strony na odcinku około 10cm i bardzo ostrożnie ustawiamy okleinę do elementu oklejonego w odpowiednim miejscu i pod odpowiednim kontem , następnie przyciskamy oklejane.

W celu uniknięcia pęcherzów powietrza i zmarszczek powoli i stopniowo odklejamy papier zabezpieczający i przyklejamy okleinę po kawałku. Do samego przyklejenia foli w dużych formatach przydatne są dwie osoby , gdy jedna naciąga (naciąg minimalny tylko) okleinę druga osobą delikatnie ją podgrzewa i wałkiem lub szpatułką dokładnie i mocno dociska do klejonej powierzchni . Przy podgrzewaniu należy zwrócić szczególną uwagę by nie przepalić lub stopić foli przy korzystaniu z opalarki trzeba ją ustawić na możliwe niska temperaturę i cały czas kontrolować by folia nie zaczęła się marszczyć co jest objawem właśnie jej przegrzania(temperatura 60-90 stopni w zupełności wystarcza).

Analogicznie przy zawijaniu okleiny na krawędzi (np. oklejanie słupów , parapetów lub paneli) wzdłuż krawędzi należy również ją delikatnie podgrzać by zrobiła się bardziej elastyczna , zdecydowanie ułatwia to pracę.

Po dokładnym rozprowadzeniu folii po oklejanej powierzchni należy ją docisnąć mocno gumowym wałkiem lub szpatułką raz jeszcze by klej dokładnie złapał kontakt z klejonym materiałem,

W celu poprawnego kontaktu na krawędziach niewielkich szerokościach (poniżej 10 mm przydane jest ich dociętniecie po uprzednim podgrzaniu) **należy przy tym pamiętać iż nie należy dotykać rozgrzanego elementu bezpośrednio do okleiny .**

Po tej czynności zostawiamy okleina element na około 30 minut by klej się utwardził i odcinamy nadmiar okleiny nożykiem do tapet ,pełne zsięciowanie kleju jest od 24 do 48 godzinach.

Zalecana temperatura klejenia od 15 do 30 stopni Celsjusza poniżej i powyżej tej temperatury mogą pojawić się efekty takie jak bąble zmarszczki kurczenie. Bez względu należy przestrzegać dolnej granicy temperatury ponieważ przy aplikacji poniżej 15 stopni klej traci część swoich właściwości

BEZ WZGLĘDNIE NALEŻY UNIKAĆ MYCIA OZDOBNEJ STRONY FOLI AGRESYWNymi ŚRODKAMI CHEMICZNYMI TAKIMI JAK ROZPUSZCZALNIKI NITRO LUB ACETONY ORAZ ŚRODKAMI ŻRĄCYMI I POWODUJĄCYMI ZARYSOWANIA.

OKLEINĘ MOŻNA UTRZYMAĆ CZYSTOŚCI PRZY POMOCY NIE AGRESYWNYCH SUBSTANCJI JAK NP. WODA Z MYDŁEM ,ZMYWACZ SYLIKONOWY I TYM PODOBNE

Gwarancja na okleinę Exterior jest ważna 5 lat od daty zakupu.

Okleinę można stosować na zewnątrz

Obejmuje ochronę UV (90-85%)

Obejmuje Uszkodzenie powstałe samoczynnie tzn. pękanie łuszczenie kruszenie odbarwienia

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z powodu nie właściwej eksploatacji / aplikacji okleiny lub niewłaściwego montażu do nieodpowiedniej powierzchni.

Należy pamiętać iż niektóre powierzchnie (szczególnie niektóre tworzywa) wchodzi w reakcję z klejem i powodują jego adhezję , co uniemożliwia jego odpowiednie związanie.