

****Instrukcja Montażu Odbojnika 01****

Przed przystąpieniem do montażu, upewnij się, że powierzchnia podłogi jest czysta, sucha i pozbawiona kurzu. Należy również przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem procesu.

****Kroki Montażu:****

****Krok 1: Przygotowanie Powierzchni****

- a. Oczyszczyć powierzchnię podłogi, na której chcesz zamontować odbojnik, za pomocą neutralnego środka czyszczącego.
- b. Upewnij się, że podłoga jest sucha przed rozpoczęciem montażu.

****Krok 2: Lokalizacja Miejsca Montażu****

- a. Wybierz miejsce na podłodze, które będzie najbardziej efektywne do zainstalowania odbojnika. Upewnij się, że nie będzie przeszkadzało w normalnym użytkowaniu drzwi.
- b. Zaznacz miejsce, gdzie zostanie zamocowany odbojnik.

****Krok 3: Usunięcie Warstwy Ochronnej na Kleju****

- a. Delikatnie podnieś odbojnik, odkrywając warstwę ochronną taśmy montażowej umieszczonej na spodzie.

****Krok 4: Mocowanie Odbojnika****

- a. Ostrożnie umieść odbojnik na oznaczonym miejscu, dociskając go mocno, aby klej dobrze przylegał do powierzchni podłogi.
- b. Naciskaj równomiernie na całą powierzchnię odbojnika, zapewniając równomierne przyleganie.

****Krok 5: Stwardnienie Kleju****

- a. Pozostaw odbojnik nienaruszony przez kilka godzin, aby umożliwić klejowi odpowiednie utwardzenie.

****Gotowe!****