

O czym należy pamiętać o przewodach grzewczych 230 V:

- Zawsze należy mocować przewód grzewczy do spodu rury;
- Rura wodna musi być uziemiona;
- Przewody grzewcze 230 V są gotowe do podłączenia i należy je podłączyć do zasilania z wyłącznikiem nadprądowym (wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA);
- Przewodów grzewczych nie wolno skracać i dlatego należy je zamawiać w odpowiedniej długości;
- Nadmiar długości można owinąć wokół rury (należy pamiętać, że między zwojami należy zachować odstęp co najmniej 15 mm);
- Nie wolno zginać przewodu grzewczego, należy zwracać uwagę na maksymalny promień gięcia ok. 50 mm;
- Przewody grzewcze można przymocować do rury taśmą izolacyjną lub aluminiową (10-2417);
- W przypadku stosowania rur z tworzywa sztucznego przed ułożeniem przewodu grzewczego należy owinąć wokół rury taśmę aluminiową (10-2417);
- Rurociąg i przewód grzewczy powinny być zaizolowane max. izolacja 13 mm
- Termostat na przewodzie grzewczym należy zamocować w najzimniejszym miejscu na rurze;
- Termostat może być tylko umiarkowanie izolowany;
- Nie należy używać przewodów grzewczych 230 V w obszarach, w których może wystąpić ryzyko pogryzienia przez zwierzęta;
- Instalacja musi być wykonana zgodnie z VDE0100.