

Instrukcja obsługi – Prowadnice aluminiowe T-Track 400 mm (zestaw 2 szt.)

Zawartość zestawu:

- 2 × prowadnica aluminiowa T-Track (400 mm)
 - 8 × wkręt samogwintujący
 - 2 × plastikowy uchwyt M8
 - 2 × ślizgacz M6
 - 2 × ślizgacz M8
-

Krok po kroku – montaż i użytkowanie:

1. Przygotowanie podłoża

- Wybierz stabilną powierzchnię montażową (np. blat roboczy, stół frezarski, szablon).
- Upewnij się, że jest czysta, sucha i równa.

2. Rozmieszczenie prowadnic

- Ustaw prowadnice w wybranym miejscu. Zaleca się zachowanie równoległości, jeśli montujesz obie.
- Zaznacz miejsca otworów montażowych.

3. Montaż prowadnic

- Przykręć prowadnice do podłoża za pomocą dołączonych **wkrętów samogwintujących**.
- Upewnij się, że są zamocowane równo i stabilnie – to kluczowe dla płynnej pracy ślizgaczy.

4. Montaż ślizgaczy i uchwytów

- Wsuń odpowiednie **ślizgacze (M6 lub M8)** w rowki prowadnic.
- Na ślizgacze można nakręcić dołączone **plastikowe uchwyty M8** – służą one do mocowania, dociskania, przesuwania elementów itp.

5. Regulacja i użytkowanie

- Ślizgacze powinny przesuwać się płynnie – w razie oporu sprawdź, czy prowadnica nie jest zakurzona lub uszkodzona.
 - W razie potrzeby dokręć lub poluzuj uchwyty.
-

Wskazówki użytkowe:

- Prowadnice można przyciąć na mniejszą długość przy pomocy piły do metalu (przy zachowaniu ostrożności).
 - Kompatybilne z wieloma typami nakrętek i śrub T.
 - Możliwość wykorzystania jako część mocowań, szablonów, prowadnic do piły/frezarki, zacisków itp.
-

! Środki ostrożności:

- Nie montuj prowadnic w miejscu narażonym na silne uderzenia lub skrajne temperatury.
 - Zawsze używaj odpowiednich narzędzi i zachowaj ostrożność podczas pracy.
 - Chronić przed dziećmi – drobne elementy.
-



Konserwacja:

- Regularnie czyść rowki z pyłu i wiórów.
- W razie potrzeby lekko przesmaruj wnętrze rowków silikonem technicznym lub suchym smarem, by poprawić płynność ślizgu.