

Suchy Mur Krem iniekcyjny

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

Suchy Mur Krem iniekcyjny jest gotowym do użycia, bezrozpuszczalnikowym silnie penetrującym preparatem na bazie silanów, służącym do wykonywania izolacji poziomej w istniejącym murze przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.

Środek do stosowania w murach o dużym stopniu zawilgocenia wykazuje działanie hydrofobowe oraz zwęża światła kapilar w wilgotnym murze.

Przygotowanie podłoża

Jako podłoża do stosowania Suchego Muru Krem iniekcyjny służą cegły pełne, bloczki betonowe, pustaki ceramiczne oraz ściany z kamienia na zaprawie cementowej, mury szczelinowe. Poziom wilgotności nie może przekraczać 95% (12% wagowo). Tynki należy usunąć do 80 cm ponad widoczny poziom zawilgocenia.

W przypadku wilgotności poniżej 5% wagowo przed aplikacją Suchego muru – Krem otwory należy zalać wodą w celu lepszej penetracji preparatu do całkowitego wchłonięcia.

Ściany z cegły, pełne:

Możliwość prowadzenia otworów iniekcyjnych z jednej strony.

Mur podwójny:

Możliwość prowadzenia otworów z jednej strony lub z dwóch stron jako dwa osobne mury. W przypadku iniekcji z jednej strony, należy przewiercić się do drugiego muru przez pustkę powietrzną, następnie dzięki gęstej konsystencji Kremu iniekcyjnego wypełnić przegrody.

Mur z kamienia lub z rdzeniem z kamienia:

W przypadku murów z kamienia bądź murów mieszanych, iniekcję można przeprowadzić z dwóch stron na tej samej wysokości po 50% głębokości z każdej strony.

Obróbka

Otwory iniekcyjne należy prowadzić możliwie najniżej posadzki (fuga cementowa), używając w zależności od gęstości muru wiertła o średnicy od 12 do 20 mm w jednym rzędzie w rozstawie 8-12 cm.

Głębokość otworów liczona jest jako grubość muru bez tynku – 3 cm.

Otwory przed wypełnieniem Kremem iniekcyjnym należy starannie oczyścić sprężonym powietrzem i w razie konieczności zwilżyć wodą.

Suchy Mur Krem iniekcyjny aplikuje się pistoletami do kartuszy, szprycą lub opryskiwaczem z lancą iniekcyjną.

Otwory należy wypełnić w całości aż do 1 cm od jego wylotu, jednocześnie aplikując Krem i wysuwając wężyk.

Po aplikacji, otwory zasklepia się Zaprawą uszczelniającą Ultrament

Wskazówki

Po zakończeniu prac mur należy otynkować dedykowanymi tynkami renowacyjnymi. Nie należy używać tynków gipsowych lub płyt gipsowo-kartonowych. Należy przestrzegać zasad BHP stosując odpowiednie rękawice oraz ochronę wzroku. Ze względu na specyficzne warunki budowy zaleca się założenie zużycia o 10% większe.

Baza materiałowa	Silan
Kolor	Biały
Konsystencja	Krem
Gęstość	0,9 g/cm ³
Temperatura obróbki	od +5°C do +30°C / podłoża i otoczenia
Narzędzia	Pistolet do kartuszy, szpryca
Zużycie (mur pełny, wiertło ø 12)	11,5 cm~ 110 ml/mb. 24 cm~ 230 ml/ mb. 36,5 cm~ 340 ml/ mb. 48 cm~ 430 ml/ mb.
Czyszczenie	W świeżym stanie materiału – woda, po związaniu - mechanicznie
Utylizacja	Puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami
Przechowywanie	W oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i wolnym od mrozu, 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowanie	Kartusz 290 ml. Wiaderko 5 l.

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 06.2025 rok.