

Skrócona instrukcja napełniania butli CO₂ :

1. Schłodzić Cylinder CO₂ w zamrażarce przez 1 godzinę.
2. Przykręć przetoczkę od strony gwintu W21.8 do dostępnej w handlu butli z gazem CO₂.
3. Dokręcić cylinder do przetoczki.
4. **W przypadku dużej butli bez rurki syfonowej** pochyl butlę dnem ku górze, lub (gdy jest pełna) połóż ją płasko. (W większości butli CO₂ nie ma rurki syfonowej).
5. **W przypadku zaworów jednokierunkowych ostrożnie** otwórz zawór dużej butli z gazem (jeśli zawór zbyt mocno zostanie otwarty, zawór jednokierunkowy w butli sodaStream zablokuje przepływ gazu. Stanie się tak, jeśli otworzysz duży cylinder zbyt szybko. Sztuczka polega na bardzo nieznacznym otwarciu dużego cylindra, tylko do usłyszenia przepływu gazu).
6. Po około 15-20 sekundach cylinder jest całkowicie napełniony.
7. Zamknij zawór dużej butli gazowej.
8. Odkręć śrubę odpowietrzającą w celu spuszczenia ciśnienia z przetoczki.
9. Odkręć nabój CO₂ - **gotowe**.