

Kameleon - to lakier trójwarstwowy!

1) Podkład - krok pierwszy

Efekt kameleona wymaga czarny podkład bazowy!

2) Farba kameleonowa - krok drugi

Kameleon baze rozcieńczamy w stosunku 1:1 rozcieńczalnikiem do baz i nakładamy na czarną powierzchnię bazowy. Rozpylaj farbę w dwóch lub trzech cienkich warstwach w odstępie około 10 minut. Podczas malowania pistoletem konieczne jest zastosowanie systemu HVLP. Zalecany rozmiar dyszy wynosi od 1,3 mm do 1,4 mm. Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostaw Kameleon na około 40 minut i przejdź do kroku trzeciego, czyli lakier bezbarwny. W tym momencie Kameleon musi być suchy, aby można go było przetrzeć ściereczką antystatyczną.

3) Lakier bezbarwny - krok trzeci

Lakier bezbarwny możesz wybrać błyszczący lub matowy - to tylko kwestia osobistych preferencji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta farby.

Dalsze instrukcje:

Nie zapomnij o sprawdzeniu odcienia poprzez spryskanie norm przed zastosowaniem. Zarówno farba, jak i malowany przedmiot muszą mieć temperaturę pokojową. Należy również pamiętać o odpowiednim wymieszaniu farby i użyciu papierowego sitka do farby pistoletowej. Rozpylać farbę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze 18-25 C, bez przeciągów i z minimalną ilością kurzu w powietrzu. Z odległości 20 - 35 cm należy poruszać się powoli i płynnymi pociągnięciami. Jeśli nie mamy doświadczenia, malujemy elementy wieloczęściowe w jednym kawałku.

Dziękuję www.pmcolours.eu