

Sposób przyklejenia elastycznego panela słonecznego

Miejsce, które będzie przeznaczone pod panel słoneczny należy umyć dokładnie szamponem do karoserii oraz wytrzeć do sucha. Układamy panel słoneczny w żądanym docelowym miejscu instalacji i oklejamy dookoła żółtą lub białą taśmą malarską. Zapobiegniemy w ten sposób wyciekaniu kleju na powierzchnie brzegowe. Następnie za pomocą włókniny matującej matujemy powierzchnię poprzez pocieranie aż do białego podkładu. Po zakończeniu matowania powierzchni całość myjemy dokładnie benzyną ekstrakcyjną i przystępujemy do nanoszenia podkładu Sika Primer 207 za pomocą aplikatora Sika Primer Applicator. Aplikacja podkładu nie powinna odbywać się w temperaturze niższej niż 5C oraz nie wyższej niż 40C. Po odczekaniu 10 minut przystępujemy do nakładania kleju sikaflex 252. Klej nakładamy równomiernie na całą powierzchnię klejoną i rozprowadzamy jego cienką warstwę za pomocą metalowej lub plastikowej szpachelki. Po zakończeniu aplikacji kleju nakładamy panel słoneczny i mocno dociskamy w każdym miejscu. Po upływie 10 minut odrywamy zabezpieczenie papierowe, a po upływie 40 minut uzyskujemy przyczepność wstępną. Po 24 godzinach montaż należy uznać za zakończony i można ruszać w trasę.