

instrukcja montażu paneli PCV 2mm

przygotuj: (Montaż paneli zalecamy wykonać we dwie osoby.)

- ✓ gąbczastą/piankową taśmę dwustronnie klejącą, wąską lub szeroką
- ✓ klej silikonowo-montażowy typ uniwersalny lub do lusterek
- ✓ nóż tapicerski/do tapet
- ✓ ołówek
- ✓ linijka lub podobny element pomocny przy prowadzeniu noża przy ewentualnym docinaniu paneli

montaż:

Panele można montować na prawie każdej gładkiej powierzchni a nawet na kafelki. W przypadku montażu na płytki, zadбай o to, aby nie posiadały one wypukłych elementów (np. dekorów) bo panel wybrzuszy się. Wszelkie wklęsłe, niewielkie ubytki w podłożu panel zamaskuje.

Jeśli zamówiłeś panel z nadładkiem powierzchni, przy montażu możesz go wsunąć za blat lub szafki albo odetnić go nożem do tapet. Otwory pod kontakty również łatwo wykonasz samodzielnie.

Jak docinać panele? Poprowadź ostrze noża kilkakrotnie wzdłuż np. linijki po linii cięcia na panelu. Gotowe! Oto link do filmu z docinaniem paneli: https://www.youtube.com/watch?v=33DV_nIGWWo lub skorzystaj z kodu QR w rogu strony.

Jak przykleić panele? Panele należy przyklejać na taśmie dwustronnej gąbczastej/piankowej oraz jednocześnie na kleju silikonowo-montażowym. Należy nakładać pionowe pasy kleju i taśmy naprzemiennie w odstępach jak najgęstszych. Taśma idealnie przytrzyma panel na czas schnięcia kleju.

Jeśli łączysz ze sobą kilka paneli (np. w kącie kuchni) wystarczy montaż na styk. Miejsce łączenia można ewentualnie zabezpieczyć np. przezroczystym silikonem. Nie są wymagane listwy maskujące.

Panele są wodoodporne i można je czyścić delikatnymi środkami, np. miękką ściereczką z płynem do naczyń.



film z docinaniem paneli:

