

Naklejki ściennie z matowej folii samoprzylepnej PCV

Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnia musi być **sucha, czysta i odtłuszczona**.
- Nie przyklejać naklejki na **świeżo malowane ściany** – należy odczekać **minimum 14 dni** po malowaniu.
- **Farby lateksowe**: istnieje ryzyko słabszej przyczepności. W takim przypadku możliwe jest zastosowanie kleju do tapet, jednak **późniejsze usunięcie naklejki może być utrudnione**.
- **Powierzchnie chropowate** mogą zostać oklejone, lecz zaleca się użycie dodatkowego kleju w celu zapewnienia trwałego montażu.

Temperatura i warunki montażu

- Zalecana temperatura aplikacji: **powyżej 10°C**.
- **Po transporcie nie zaleca się natychmiastowego montażu naklejki**. Produkt należy pozostawić w **temperaturze pokojowej przez minimum 24 godziny**, aby folia i klej mogły się ustabilizować i odzyskać pełne właściwości.
- Jeśli temperatura otoczenia wynosi **10°C lub mniej**, przechowywanie w temperaturze pokojowej przez **24 godziny przed montażem jest obowiązkowe**.

Dodatkowe uwagi

- Nie stosować na powierzchniach **wilgotnych** ani **narażonych na bezpośrednie działanie źródeł ciepła** (np. grzejniki, kominki).
- Naklejki nie są przeznaczone do powierzchni **bardzo nierównych, pylących lub kruszących się** – przyczepność może być w takich warunkach ograniczona.